

Руководство пользователя



В данных часах присутствует и 24-х часовая, и 12-ти часовая стрелки. Поэтому вам необходимо дважды установить значение текущего времени и даты.

Обратите внимание на то, что перемещения 24-х часовой стрелки вызывают перемещение 12-ти часовой. Поэтому сначала потяните за коронку до второго щелчка и установите значение для 24-х

часовой стрелки. Затем нажмите на коронку до первого щелчка для того, чтобы установить значение 12-ти часовой стрелки. Будьте внимательны: если вы сначала установите значение 12-ти часовой стрелки, то потом во время перестановки 24-х часовой, она будет перемещаться.

Установка текущего времени

1. Когда секундная стрелка находится в положении 12 (24) часов, потяните за коронку до второго щелчка. При этом секундная стрелка остановится.
2. Поворачивайте коронку для того, чтобы установить 24-х часовую и минутную стрелки в нужное значение.
3. Нажмите на коронку до первого щелчка.
4. Поворачивайте коронку от себя для того, чтобы установить 12-х часовую стрелку в нужное значение.
 - При перемещении 12-ти часовой стрелки после полночи будет меняться также значение даты. Будьте внимательны, чтобы правильно установить значение времени до полудня и после полудня.
5. При звучании сигнала верните коронку в исходное положение.

Установка текущей даты

1. Потяните за коронку до первого щелчка.
2. Поворачивайте коронку к себе для установки текущей даты.
3. Верните коронку в исходное положение.
 - Обратите внимание на то, что в начале каждого месяца вам необходимо устанавливать дату в значение "1".

Установка двойного времени

Вы можете установить разное часовое значение для 24-х часовой и 12-ти часовой стрелок.

1. Потяните за коронку до первого щелчка.
2. Поворачивайте коронку от себя для того, чтобы установить нужное значение 12-ти часовой стрелки.
 - Будьте внимательны, чтобы правильно установить значение времени до полудня и после полудня.
3. Верните коронку в исходное положение.
 - Не устанавливайте значение даты с 8-00 вечера до 1-00 утра, что может привести к неправильным установкам.
 - Если ваши часы снабжены вращающимся корпусом, установите "▼" напротив минутной стрелки. Таким образом вы можете измерять отрезки времени. Значение измеренного времени, на которое указывает минутная стрелка, можно прочесть на шкале корпуса.
 - Некоторые водонепроницаемые часы снабжены завинчивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как потянуть за коронку, выкрутите ее. Будьте внимательны и не опускайте часы в воду, когда коронка выкручена.