

**Руководство пользователя**

Прежде всего прочтите эту важную информацию

**Батарея.**

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

**Защита от воды.**

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:

- I. Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
  - II. Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
  - III. Не нажимайте кнопки часов под водой.
  - IV. Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
  - V. Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

**Уход за вашими часами**

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

**Для часов с пластмассовыми ремешками...**

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

**Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...**

- Длительное облучение прямыми солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

## **ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ**

### **УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ДАТЫ**

#### **Установка даты**

1. Потяните за коронку до первого щелчка.
2. Установите необходимое число, поворачивая коронку часов к себе.
3. Верните коронку в исходное положение.

#### **Установка текущего времени и дня недели**

1. Когда секундная стрелка часов находится в положении 12-ти часов, потяните за коронку до второго щелчка.
  - При этом секундная стрелка остановится.
2. Вращая коронку, установите необходимый день недели.
3. После установки дня недели поворачивайте коронку, устанавливая стрелки в положение текущего времени.
  - Будьте внимательны при установке значений времени до полудня (AM) и после полудня (PM).
  - Старайтесь не устанавливать значение даты и дня недели с 20-00 до часу ночи во избежание неверных установок.
4. По окончании установок верните коронку в исходное положение.

### **РЕЖИМ ЛУННОГО ВРЕМЕНИ**

Используя данные часы, вы можете просматривать фазы и возраст луны, представленные на графике.

- Чем больше угол между луной и солнцем (угол к положению луны относительно направления, при котором солнце видимо с поверхности Земли), тем больше поверхности луны, освещаемой солнцем.
- Индикатор фазы луны демонстрирует фазу луны текущего времени.
- Фаза луны представлена на дисплее с позиции северного полушария глядя на юг.

#### **Корректировка графика представления фазы луны**

1. Потяните за коронку до первого щелчка.

2. Поворачивайте коронку по направлению от себя, пока не исчезнет изображение фазы луны (возраст луны нулевой).
3. Снова медленно поворачивайте коронку часов от себя, устанавливая текущую фазу луны.
4. По окончании установок верните коронку в исходное положение.

- Некоторые модели часов снабжены защелкивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как потянуть за коронку, поворачивайте ее по направлению к себе. Обратите внимание на то, что часы не защищены от воды, если коронка не защелкнута.
- Некоторые модели снабжены вращающейся гранью. Поэтому установите ее в такое положение, чтобы маркировка на грани совпадала с положением минутной стрелки. По ходу времени минутная стрелка будет показывать на вращающейся грани измеренное значение минут (функция секундомера).

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

#### **Режим текущего времени**

Аналоговое время, часовая, минутная стрелка, представление значений текущей даты, дня недели.

#### **Режим лунного времени**

Возраст/фаза луны.

#### **Прочее**

Индикатор фазы луны.