



Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Некоторые часы снабжены защелкивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как вытягивать ее, немного прокрутите коронку против часовой стрелки. Будьте внимательны и не допускайте намокания часов, если коронка раскручена.

Установка текущего времени

Корректировка положения стрелок

1. Потяните коронку до второго щелчка, когда секундная стрелка переместится в положение 12-ти часов.
 - Секундная стрелка при этом остановится.
2. Поворачивая коронку, установите значение текущего времени.
3. Используя кнопку “В”, установите стрелки времени звучания будильника в нужное вам положение.
 - Каждое нажатие кнопки “В”, увеличивает значение времени на одну минуту.
 - Удерживание кнопки “В” в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
4. После установки стрелок будильника нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку “А”.
 - Минутная стрелка секундомера должна при этом перейти в положение 12-ти часов. Если этого не происходит, с помощью кнопки “В” самостоятельно переведите стрелку в данное положение.
5. Затем снова нажмите и удерживайте кнопку “А” в нажатом состоянии.
 - Стрелка 1/5 секунд секундомера должна при этом перейти в положение 12-ти часов. Если этого не происходит, с помощью кнопки “В” самостоятельно переведите стрелку в данное положение.
6. Верните коронку в исходное положение.

Установка текущего дня

1. Потяните коронку до первого щелчка.
2. Поворачивая коронку от себя, установите значение текущего дня.
3. Верните коронку в исходное положение.
 - Не устанавливайте значение дня в диапазоне между девятью часами вечера и часом ночи.

Использование будильника

- Используя данные часы, возможно установить значение времени звучания будильника в диапазоне 12-ти часов от текущего времени.
- По достижении установленного значения прозвучит сигнал в течение 20 секунд, который вы можете остановить нажатием любой кнопки.
- После звучания сигнала стрелки секундомера автоматически переходят в значение текущего времени.

Установка времени звучания будильника

1. Потяните коронку до первого щелчка.
2. Используя кнопку “В”, установите время звучания будильника.
3. По окончании установок верните коронку в исходное положение.

Отмена установленного значения времени звучания будильника

1. Потяните коронку до второго щелчка.
 - При этом стрелки секундомера автоматически перейдут в положение 12-ти часов.
2. Затем верните коронку в исходное положение.

Использование секундомера

Режим Секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени. Рабочий диапазон Общего Измеряемого Времени ограничен 59 минутами 59.80 секундами.

Измерение отдельных отрезков времени

А (Старт) – А (Стоп) – А (Повторный старт) – А (Стоп) – В (Сброс)

Измерение времени с промежуточным результатом

А (Старт) – В (Промежуточный результат) – В (Продолжить) – А (Стоп) – В (Сброс)

- Некоторые часы снабжены вращающимся корпусом. Для измерения отдельных отрезков времени совместите маркер на корпусе с положением минутной стрелки. По прошествии времени минутная стрелка будет показывать на цифровое значение корпуса, что и соответствует измеренному времени.

