

- Обязательно хранить всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.



Выставление времени

1. Когда секундная стрелка дойдет до 12, выдвинуть головку. Стрелка остановится.
2. Поворотом головки выставить стрелки. Поворотом головки перевести минутную стрелку на 4—5 минут вперед относительно нужного времени, а затем отвести назад на нужное время.
3. Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

Пользование секундомером



Секундомер позволяет отсчитывать время в пределах 11 часов 59 минут 59 секунд.

Измерение времени секундомером

Прошедшее время

А — старт → А — остановка → А — продолжение отсчета → А — остановка → В — сброс

Подправка положения секундной стрелки секундомера

1. Нажатием на кнопку (В) выполнить сброс показаний секундомера и проверить взаимное положение его минутной и секундной стрелок.
2. Выдвинуть головку.
3. Нажатием на кнопку (А) перевести секундную стрелку секундомера вперед в положение 12 часов.
4. Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

- Часы с поворотной шкалой прошедшего времени. Поворотом поворотной шкалы прошедшего времени совместить метку ∇ с минутной стрелкой. После того, как пройдет некоторое время, посмотреть, на какое деление поворотной шкалы указывает минутная стрелка. Это и есть прошедшее время.



- Некоторые водонепроницаемые часы оснащены головкой с винтовым стопором.
- В таких моделях головка выдвигается только после того, как винт ослаблен путем отвинчивания в направлении, показанном стрелкой на иллюстрации. При выдвигении таких головок не прилагайте чрезмерное усилие.
- Обратите также внимание на то, что такие часы теряют водонепроницаемость, если головка у них не зафиксирована винтом. После любого выставления часов обязательно закрутите винт до упора.



Точность при нормальной температуре – ± 20 секунд в месяц

Индикация: 3 аналоговые стрелки (часовая и минутная – часов, секундная – секундомера);
3 циферблата (секундный – часов, минутный и часовой – секундомера)

Функции секундомера: максимальное время – 11 часов 59 минут 59 секунд,
единица измерения – 1 секунда
Режим измерения – отсчет прошедшего времени

Батарея – 1 шт. сереброокисная (типа SR927W)

Около 2 лет на батарее типа SR927W (при условии работы секундомера 1 раз 60 минут в сутки)

Пользование часами

Батарея. Заряжена во время изготовления и при первых признаках низкого питания (отсутствие света, тусклая индикация) подлежит замене торговым посредником или распространителем продукции «Касио».

Водоустойчивость. Часы рассчитаны на воздействие воды при статическом давлении на глубине, указанной на их корпусе (50, 100 или 200 м), и погружение в соленую воду на указанную глубину. Вместе с тем, имейте в виду, что обусловленное движением под водой динамическое давление выше статического. Имейте в виду следующее.

*Класс	Обозначение на корпусе	Брызги, дождь и т. п.	Плавание, мойка автомобиля и т. п.	Плавание с трубкой, ныряние и т. д.	Дайвинг
I	–	нет	нет	нет	нет
II	WATER RESISTANT	да	нет	нет	нет
III	50M WATER RESISTANT	да	да	нет	нет
IV	100M WATER RESISTANT	да	да	да	нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	да	да	да	да

*Примечания

- Неводонепроницаемы. Полностью избегать воздействия влаги.*
- Не выдвигать головку, когда на часах влага.*
- Не нажимать на кнопки и не выдвигать головку, когда часы находятся под водой.*
- Не выдвигать головку, когда часы находятся под водой. Если часы подверглись воздействию соленой воды, хорошо их вымыть и насухо вытереть.*
- С часами можно заниматься дайвингом (кроме глубин, на которых требуется кислородно-гелиевая смесь). Когда часы находятся под водой, головку не выдвигать.*

- Некоторые водонепроницаемые часы снабжены кожаным ремешком, который в случае увлажнения необходимо хорошо высушивать. Длительное ношение часов с влажным ремешком может сократить его срок службы и привести к обесцвечиванию. Это может также вызвать раздражение на коже.

Уход за часами

- Не пытаться вскрывать часы и не снимать тыльную крышку.
- Воздействие сильного электростатического заряда может приводить не только к нарушению правильности отображения времени, но и к повреждению компонентов часов.
- При воздействии электростатического заряда возможно также кратковременное появление на дисплее полос, отражающих электронную схему часов. На работе часов это никак не сказывается.
- Резиновое уплотнение, предохраняющее от воды и пыли, подлежит замене каждые 2—3 года.
- При попадании внутрь часов влаги немедленно отдать их на проверку торговому посреднику или распространителю продукции «Касио».
- Избегать воздействия на часы очень высоких и очень низких температур.
- При том, что часы рассчитаны на работу в обычных условиях, следует избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Закреплять ремешок не слишком сильно, а так, чтобы между ремешком и запястьем можно было просунуть палец.
- Протирать часы и ремешок мягкой тканью, сухой или смоченной в водном растворе умеренного нейтрального моющего средства. Не протирать летучими средствами (такими, как бензин, растворители, аэрозольные чистящие средства).
- Не допускать попадания на часы жидкости для волос, одеколona, мази от загара, других косметических средств, которые могут вызвать повреждение пластмассовых частей часов. При попадании на часы этих или других косметических средств их нужно немедленно стереть сухой мягкой тканью.
- При неиспользовании хранить часы в сухом месте.
- Избегать воздействия на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей, клея, краски и т. д. В результате химических реакций с такими веществами возможно повреждение уплотнений, корпуса и отделки.
- Очень сильное давление, длительное натирание, царапание, трение могут привести к обесцвечиванию и износу красочного покрытия.
- У часов некоторых моделей на ремешке имеется фильмпечатный рисунок. Протирайте такой ремешок осторожно, чтобы сильно не тереть рисунок.
- Хранить батареи в не досягаемом для маленьких детей месте. Если ребенок случайно проглотил батарею, немедленно обратиться к врачу.
- Это руководство и любую другую документацию из комплекта часов хранить в безопасном месте для того, чтобы обращаться к ним в будущем.

О часах с ремешком из полимерного материала

- На ремешке может быть замечен беловатый порошкообразный налет. Он не оказывает вреда ни коже, ни одежде и легко удаляется тканью.
- Если с ремешка из полимерного материала не удалять влагу (пот, воду), а также если хранить часы в месте с высокой влажностью, ремешок может испортиться, порваться, растрескаться. Для обеспечения длительного срока службы ремешка из полимерного материала с него нужно как можно скорее стирать грязь и воду мягкой тканью.

О часах с флуоресцентными ремешком и корпусом

- Длительное воздействие прямого солнечного света может вызвать обесцвечивание флуоресцентной окраски.
- Обесцвечивание флуоресцентной окраски может быть также вызвано длительным контактом с влагой. Всю влагу с поверхности часов необходимо вытирать как можно скорее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может вызвать изменение цвета флуоресцентной поверхности. Не допускать увлажнения флуоресцентной поверхности и ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение флуоресцентной поверхности с печатью о какую-либо другую поверхность может приводить к окрашиванию последней в цвет печати.

Фирма «Касио компьютер ко., лтд.» не принимает претензий со стороны третьих лиц и не отвечает за ущерб, возникающий в результате пользования этими часами.

Ограниченная гарантия «Касио» на часовые изделия

НАСТОЯЩИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИМЕЕТ СИЛУ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СТРАНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

«Касио» гарантирует покупателю отсутствие дефектов качества на момент поставки данного изделия, за исключением расходных материалов или частей изделия, имеющих ограниченный срок службы (например: элемент питания, ремешок (браслет), корпус) в течение одного года с даты покупки («гарантийный период»). В течение гарантийного периода, при условии наличия подтверждающего покупку документа, изделие в приемлемый срок будет либо отремонтировано с использованием обеспечиваемых фирмой «Касио» запасных частей, либо заменено на изделие той же или аналогичной модели. Для прохождения изделия гарантийного обслуживания, пожалуйста, отвезите или отправьте его (с оплатой пересылки) в сервисный центр «Касио» или в магазин, где изделие было приобретено, приложив копию квитанции или иного подтверждающего покупку документа, в котором указана дата покупки. При оказании услуг по гарантии плата за замену частей и выполненную работу не взимается. Учитывая риск повреждения, а также потери изделия в процессе пересылки изделия для проведения сервисного обслуживания, рекомендуется изделие надежно упаковать, отправить ценным отправлением и взять квитанцию об отправке.

Клиент НЕ вправе предъявлять претензии согласно настоящей гарантии в связи с расходами на ремонт и наладку изделия в случаях, когда:

- (1) проблема возникла в результате неправильного, грубого или небрежного обращения;
- (2) проблема возникла в результате пожара или стихийного бедствия;
- (3) проблема возникла в результате неправильного ремонта или наладки, выполненных не в уполномоченном сервисном центре часовых изделий «Касио»;
- (4) повреждены или изношены корпус, ремешок (браслет), стекло или батарея;
- (5) при сдаче изделия на обслуживание не предъявлен подтверждающий покупку документ; или
- (6) истек гарантийный период.

НИ ДАННАЯ, НИ ЛЮБАЯ ИНАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА. МЫ НЕ НЕСЕМ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЕДВИДЕННЫЙ И КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ НЕТОЧНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРЮ СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ. ТАМ, ГДЕ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ, ОНИ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НАЛИЧИЯ У ВАС ИНЫХ ПРАВ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОГО ГОСУДАРСТВА, ТЕРРИТОРИИ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ УЩЕМЛЯЕТ ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ «КАСИО».

«Касио» всегда готова вам ПОМОЧЬ

При возникновении проблем с данным изделием просьба обращаться в одну из следующих организаций.

	США	Канада	Другие страны
Поддержка клиентов	CASIO, INC. 1-800-962-2746	CASIO CANADA LTD. 1-800-962-2746	Просьба обращаться в магазин, где изделие было приобретено.
Ремонт, гарантия	CASIO TECHNO USA CORPORATION 1-800-708-1651	CASIO CANADA LTD. 1-800-661-2274	
Адрес в Интернете	http://www.casio.com/		http://www.casiotechno.com/

- Покупатели, постоянно проживающие в США, могут зарегистрировать свою продукцию на сайте www.casio.com/support.