



### Включение и отключение режима подачи звукового сигнала.

1. Прикоснитесь к панели будильника.

- При этом включится подсветка панели.

2. Коснитесь и удерживайте палец на области ALARM ON-OFF для включения или отключения режима подачи звукового сигнала.

### Выключения звукового сигнала.

Когда зазвучал звуковой сигнал, коснитесь панели для его отключения. При этом автоматически включится режим SNOOZE. Для отключения режима SNOOZE просто отключите режим подачи звукового сигнала.

### Технические характеристики.

Индикация	Текущее время: час, минуты, секунды. Время подачи звукового сигнала: час, минуты.
Точность хода	+/-30 сек., при нормальной температуре.
Элемент питания	2 батарейки типа АА.
Срок службы элементов питания	1 год.



## Инструкция по эксплуатации.

### **Предупреждение!**

- Не используйте острые предметы для нажатия на ЖК панель будильника и избегайте сильного нажатия на ЖК панель, в противном случае панель может быть повреждена.
- ЖК панель будильника выполнена из стекла. Сильное нажатие на панель может привести к появлению трещин на ее поверхности.
- В случае загрязнения ЖК панели часов протрите ее сухой мягкой тряпочкой. Не используйте абразивные материалы, бензин, или другие моющие средства для очистки панели.
- Будильник содержит высокотехнологичные электронные компоненты. Избегайте размещения будильника в местах действия сильных электромагнитных полей, высоких или низких температур, сильной вибрации.
- Высокая температура может воздействовать на продолжительность службы батарей питания. Избегайте размещения будильника около батарей отопления, на ярком солнечном свете или других местах повышенной температуры.
- Не устанавливайте будильник в ванной комнате или другом месте с высокой влажностью.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать будильник с целью ремонта.

### **Подсветка.**

- Легкое касание панели будильника включает подсветку индикатора примерно на 3 секунды.
- Подсветка может быть трудно различимой в прямом солнечном свете.
- При включенной подсветке будильник может издавать легкий вибрирующий звук. Это совершенно нормальное явление и оно не требует вмешательства с целью устранения.

### **Сигнал подтверждения.**

- Каждый раз при прикосновении к ЖК панели, будильник издает подтверждающий сигнал.
- Сигнал не издается во время операции по установке текущего времени или при включении подсветки.

### **Подсказки.**

Во время проведения некоторых операций на панели будильника появляются следующие подсказки:

*HOLD DOWN* – Прикоснитесь и удерживайте палец на панели будильника.

*TOUCH NUMBER* – Коснитесь области панели с цифрой, которую вы хотите изменить.

### **Установка текущего времени.**

#### *Подготовка.*

1. Прикоснитесь к панели будильника, чтобы активизировать иконку TIME SET.
  - При этом включится подсветка панели.
2. Прикоснитесь к области TIME SET и удерживайте на ней палец в течение 3 секунд.
  - При этом будильник переходит в режим установки времени звукового сигнала, о чем сигнализирует мигающее изображение цифр времени звукового сигнала.
3. Прикоснитесь и удерживайте палец на области изображения текущего времени.
  - При этом будильник перейдет в режим установки текущего времени, о чем будет сигнализировать мигающее изображение цифр текущего времени.

#### *Установка текущего времени.*

1. Легкими касаниями по поверхности панели установите текущее время.
  - Для увеличения значения нажимайте в верхнюю область изображения цифр, для уменьшения значения нажимайте в нижнюю область изображения цифр. Нажатие и удерживание на соответствующей области позволит изменять значения с более высокой скоростью.
2. По окончании установки текущего времени нажмите область TIME SET для сохранения установок и выхода из режима коррекции текущего времени.
  - Будильник автоматически выйдет из режима коррекции текущего времени если вы не будете производить никаких операций в течении примерно 3 минут.

### **Звуковой сигнал.**

Звуковой сигнал включается в установленное время и звучит в течении 1 минуты. Функция повтора сигнала (SNOOZE) позволяет повторить сигнал через некоторое время до 7 раз, с изменением тона сигнала.

### **Установка времени включения звукового сигнала.**

#### *Подготовка.*

1. Прикоснитесь к панели будильника, чтобы активизировать иконку TIME SET.
  - При этом включится подсветка панели.
2. Прикоснитесь к области TIME SET и удерживайте на ней палец в течение 3 секунд.
  - При этом будильник переходит в режим установки времени звукового сигнала, о чем сигнализирует мигающее изображение цифр времени звукового сигнала.

#### *Установка времени включения звукового сигнала.*

1. Легкими касаниями по поверхности панели установите желаемое время.
  - Для увеличения значения нажимайте в верхнюю область изображения цифр, для уменьшения значения нажимайте в нижнюю область изображения цифр. Нажатие и удерживание на соответствующей области позволит изменять значения с более высокой скоростью.
2. По окончании установки времени включения звукового сигнала нажмите область TIME SET для сохранения установок и выхода из режима установки времени включения звукового сигнала.
  - Будильник автоматически перейдет в режим текущего времени если вы не будете производить никаких операций в течении примерно 3 минут.