

БУДИЛЬНИК CASIO PQ-6

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Утопите крышечку в нижней части панели, отогните подставку и поставьте будильник.

Функции селектора и кнопок

В зависимости от позиции селектора и положения трех кнопок возможны следующие функции:

Положен. селектора	TIME SET	ALARM SET	ON	SNZ	OFF
Функция кнопка	может быть установлено время	может быть установлен будильник	будильник будет звонить	возможна функция snooz	будильник звонить не будет
“А”	Изменение часа. Если долго держать кнопку, час быстро меняется		Показывает время, выставленное на будильнике		Нет функции (Дисплей показывает “--:--” когда кнопка нажата)
“В”	Изменение минут. Если долго держать кнопку, минуты быстро меняются		(сигнал зуммера раздается при нажатии обеих кнопок одно временно)		
“С”	Остановка зуммера				

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Установите селектор в положение TIME/SET.
2. Нажмите “А” или “В” для установки часов и минут. Проверьте, установлено ли у Вас время до полудня (AM) или после полудня (PM). При нажатии кнопки “В” секунды сбрасываются в ноль и начинают отсчет.
3. Установите селектор в положение “ON”, “SNZ” или “OFF”.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Установите селектор в положение ALARM/SET.
2. Нажмите “А” или “В” для установки будильника.
3. Верните селектор в требуемую позицию.

СЕЛЕКТОР	ФУНКЦИИ
ON	Зуммер звонит в течение 60 секунд в установленное время каждый день*. Для остановки зуммера нажмите кнопку “С”.
SNZ	Звуковой сигнал повторяется 7 раз по 60 секунд с интервалом в 5 минут после установленного времени**. Если сигнал остановить, он повторится снова через 5 минут.
OFF	Нет звукового сигнала

*Тон зуммера можно изменить три раза.

** Для отмены функции snooz переведите селектор в положение “ON” или “OFF”.

БАТАРЕЯ

Когда мощность батареи иссякла, дисплей в целом темнеет. Батарею пора менять. Замена батареи:

1. Откройте крышечку батареи, аккуратно поворачивая, и достаньте старую батарею.
 2. Установите новую батарею, соблюдая полярность.
 3. Поставьте на место крышечку, тщательно завинтите, стараясь не сорвать резьбу.
- Никогда не оставляйте старые батареи внутри часов в случае плохого функционирования.
 - Вынимайте батарею, если не используете будильник какое-то время.
 - Рекомендуется заменять батарею 1 раз в год.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обязательно соблюдайте полярность, вставляя батарею во избежание ее взрыва.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Так как Ваш прибор содержит точные электронные компоненты, не пытайтесь разобрать его.
- Будьте аккуратны, не роняйте и берите осторожно.
- Оберегайте прибор от экстремальных температур(ниже 32 F или 0 C и выше 104 F или 40 C).
- Также защищайте прибор от пыли или повышенной влажности.
- Не используйте летучие соединения, такие как растворители лаков, бензин и т.д. для чистки прибора.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Часы: Допустимое отклонение точности времени +/-3 секунды за день (при 15 C - 35 C или 59 F - 95 F)
Текущее время - дисплей 12-часового формата, часы минуты, секунды (AM/PM).
- Будильник: Часы, минуты и AM/PM.
Длительность звукового сигнала 60 секунд.
Функция snooz - 7 повторов по 60 секунд.
- Батарея: тип CR2025C
примерный срок службы батареи 1 год (предполагается, что будильник звонит 60 секунд каждый день).
- Размеры: 11.6H x 73W x 50.2mmD.
- Вес: 33.1 г без батареи.