





Инструкция W-100






Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.
Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.

Пояснения по условным обозначениям (символам) даны ниже.

1	Однажды нажмите на кнопку 1
2	Однажды нажмите на кнопку 2
3	Для выбора режима нажмите на кнопку 3
	Вращением часовой головки выберите режим (функцию) или измените ее значение
	Вытяните указанную часовую головку на один щелчок для выбора дисплея
	Вытяните указанную часовую головку на два щелчка для выбора дисплея
Crown out	Надпись появляется, когда головка не задвинута на место после установок
	Прерывистый звуковой сигнал «бипер»

1. Основные функции






	Таймер включен: Обратный отсчет и остановка
	Обратный отсчет и повтор
	Секундомер включен
	Будильник включен
	Звуковой сигнал включен
	Ночной режим

2. Ночная подсветка INDIGLO

В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

	Включение подсветки INDIGLO
	Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE®
1; 2; 3; 	При включенном ночном режиме подсветки INDIGLO, нажмите на любую кнопку для освещения циферблата. Ночной режим автоматически отключается через 3 часа.

3. Настройка Времени-Даты

Нажатием на кнопку **3** войдите в режим TIME, затем выдвиньте и поверните головку для установки времени, активируйте 12- или 24-часовой формат отображения времени, активируйте/отключите звуковой сигнал. Нажатием на кнопку **3** войдите в режим DATE, затем выдвиньте и поверните головку для установки месяца, даты или дня недели.

3		
→) ■ ⌚		
1; 2	24-HP	Выбор 12 или 24-часового формата дисплея
→) ■ ⌚		Звуковой сигнал в начале часа (On =Вкл или Off =Выкл)
←) ■ ⌚		Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
3		
→) ■ ⌚		Установите дату
1; 2	24-HP	Выбор формата даты: день-месяц или месяц-день
→) ■ ⌚		
←) ■ ⌚		Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки

4. Настройка будильника

Нажмите на кнопку **3** для входа в режим ALARM. Выдвижением и вращением головки настройте время и дни срабатывания будильника. Повторное срабатывание зуммера будильника происходит через каждые 5 минут до тех пор, пока он не будет заглушен.

3		
→) ■ ⌚		
←) ■ ⌚		Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
1; 2		
■); ⌚; 1; 2; 3		Нажатием на любую кнопку заглушите сигнал будильника

5. Таймер

Нажмите на кнопку 3 для входа в режим TIMER. Выдвижением и вращением головки настройте таймер (макс. до 24 часов) и выберите режим: обратный отсчет и остановка; обратный отсчет и повтор

3			
→) ■ ⌚			
1; 2			Выберите режим
→) ■ ⌚			Установите секунды
←) ■ ⌚			Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
1			Запустите таймер
2 1			«пауза – возобновление»
3			Для просмотра времени
2			Сброс таймера

6. Хронограф (Секундомер)

Нажмите на кнопку 3 для входа в режим CHRONO. Выдвижением и вращением головки можно отобразить на дисплее общее время замера (SPL) (накопительное) и время одного отрезка (LAP) (одного сегмента), а также возвратиться к времени общему/засечки (интервалы 1/100 секунды до 1 часа, интервалы 1 сек. до 100 часов, множественные засечки)

3			
→) ■ ⌚			Выберите формат SPL или LAP
←) ■ ⌚			Задвиньте головку для выхода из настроек
1			Запуск секундомера
3			Просмотр времени
2 1			Пауза - возобновление
1 ... 10 сек.			Конец засечки 1. Просмотр текущей засечки 2 (повтор для большего количества засечек)
2			Остановка
→) ■ ⌚			Возврат к отрезкам (при работающем хронографе можно также обратиться к текущему отрезку)
←) ■ ⌚			Сброс

7. Водонепроницаемость и противоударность

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
4. **Противоударность** будет указана на поверхности часов или на задней крышке. Часы спроектированы для прохождения испытаний Международной организации по стандартизации по противоударности. Однако избегайте повреждения стекла.

10. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батареек сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.