

Инструкция W-12

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

1. Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м		
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

2. Основные функции

X= женская модель



Y= мужская модель



X	Y	
2	3	Будильник
3	3 3	Хронограф
3 3 3	3 3 3	Нормальное время
4	2	Ночная подсветка Indiglo

- 1 + Нажмите при необходимости для ускорения установки
 [2 1] Нажмите одновременно

3. Ночная подсветка INDIGLO

6	Ночная подсветка Indiglo вкл/выкл
6 3 сек.	Ночной режим подсветки Indiglo вкл/выкл

4. Настройка времени

Для X		Для Y	
3 3 3		4	
1		1	
2 1 +		3 1 +	
		3 1 +	
2 1 +		3 1 +	
		1 +	
1		2	

24-х часовой формат отображения времени

* Держите для ускоренной настройки времени

5. Дата

Примечание: в первую очередь установите время

Для X		Для Y	
2 1 +		3 1 +	
2 1 +		3 1 +	
2 1 +		3 1 +	
3		4	

6. Будильник

Для X		Для Y	
3 3		3	
1 +		4 1 +	
2 1 +		3 1 +	
		3 1 +	
3		4 3 3	
Нормальное время		Нормальное время	

2 1 Будильник вкл. \ выкл.		3 1 Будильник вкл. \ выкл.	
		3 3 Нормальное время	

7. Звонок

Для X		Для Y	
2* 3 Включение звонка		1* Включение звонка	
2* 3 Выключение звонка		1 Выключение звонка	

* Держать

8. Хронограф (секундомер)

Обычный













Для X		Для Y	
3		3 3	
1 Старт		1 Старт	
1 Остановка		1 Остановка	
1 Повторный старт		1 Повторный старт	
1 2 Переустановка		1 2 Переустановка	

(продолжение при реверсе)

Промежуточное время

Для X		Для Y	
3		3 3	
1 Старт		1 Старт	
2 Запоминание промежуточного времени		2 Запоминание промежуточного времени	
1 Промежуточное время или повторный старт		1 Промежуточное время или повторный старт	
2 Сброс		2 Сброс	

Первое и второе место

Для X		Для Y	
3		3 3	
1		1	
Старт		Старт	
2		2	
1 место		1 место	
1		1	
Запоминание 2 места		Запоминание 2 места	
2		2	
Просмотр 2 места		Просмотр 2 места	
2		2	
Сброс		Сброс	

9. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.