

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Функции

Революционная система TIMEX- I-CONTROL упрощает работу с часами. Чтобы изменить режим работы и произвести установку дисплея поверните кольцо или головку или выдвиньте головку в исходное положение.

Объяснение значения символов приведено ниже.

- 1 Нажмите один раз кнопку 1
- 2 Чтобы изменить режим работы и изменить настройки поверните кольцо или головку
- 3 Выдвиньте головку на один щелчок, чтобы произвести выбор дисплея.
- 4 Выдвиньте головку на два щелчка, чтобы произвести выбор дисплея.
- 5 Звуковой сигнал.

1. Основные функции:

- 1 Включение таймера Обратный отсчет и остановка.
- 2 Обратный отсчет и повтор
- 3 Обратный отсчет и запуск секундомера
- 4 Запущен секундомер
- 5 Включен будильник
- 6 Включен режим звукового сигнала каждый час
- 7 Ночной режим

2. Ночная подсветка INDIGLO (ИНДИГЛО)

Патентованная электролюминесцентная технология использованная в ночной подсветке INDIGLO освещает всю лицевую поверхность часов.

Включение ИНДИГЛО

3 сек. NIGHT MODE (НОЧНОЙ РЕЖИМ) вкл-выкл

При включенной функции (НОЧНОЙ РЕЖИМ) Вы можете осветить лицевую поверхность часов нажатием любой кнопки. НОЧНОЙ РЕЖИМ автоматически отключается через 3 часа.

3. Установка времени

Находясь в режиме времени, поверните кольцо или головку и выдвиньте головку, чтобы установить время; выберите 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени; включите и выключите звуковой сигнал, который звучит каждый час. Установите вторую временную зону (T2).

TIME – время WE-среда (день недели)

12-HR-12-часовой формат PM-после полудня

24-HR-24-часовой формат. 24-часовой формат:

устанавливается по выбору.

CHIME- звуковой сигнал каждый час. OFF-выкл. ON-вкл.

Ежечасно.

WE-среда (день недели)

Втолкните головку, чтобы закончить настройки

- | | |
|---------|----------------------------|
| 1 | Просмотр времени T2 |
| 1 3 сек | Отображение времени T2 |
| 1 3 сек | Чтобы вернуться в режим T1 |

4. Установка даты

Чтобы установить месяц, дату, день недели – поверните кольцо или головку и выдвиньте головку. Установите вторую временную зону (T2).

DATA-дата WE- среда (день недели)

M-D-месяц-день. Установите дату.

Дисплей день-месяц: устанавливается по выбору.

DAY-день недели. WE-среда, FR-пятница.

DATE-дата. Втолкните головку, чтобы закончить настройки.

- | | |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1 | Просмотр времени T2 |
| 1 3 сек | Отображение времени T2 |
| 1 3 сек | Чтобы вернуться в режим отображения времени T1. |

5. Будильник

Чтобы установить ежедневный будильник- поверните кольцо или головку, и выдвиньте головку. Звуковой сигнал будильника будет повторяться Каждые 5 минут, пока не будет остановлен.

ALARM- будильник. OFF- выкл. AM- до полудня.

ALARM- будильник. AM- до полудня. PM- после полудня

DAILY-ежедневно. Втолкните головку, чтобы закончить настройки.

OFF- выкл. DAILY- ежедневно. PM- после полудня

WE- среда (день недели)

6. Таймер

Чтобы установить таймер (до 24 часов) и выбрать режим:

Обратный отсчет и остановка; Обратный отсчет и повтор;

Обратный отсчет и запуск секундомера – поверните кольцо или головку и выдвиньте головку.

TIMER- таймер

HR-MIN- часы-минуты.

1 1 HR-MIN- часы-минуты. Выберите режим (по выбору)

SECOND – секунды Установите секунды.

TIMER – таймер Втолкните головку, чтобы закончить настройки.

1 Запуск таймера.

1 1 Пауза- возобновление

WE-среда (день недели). Просмотр времени.

1 3 сек TAIMER- таймер. Возврат таймера в исходное значение.

7.Хронограф (секундомер)

Чтобы использовать секундомер – поверните кольцо или головку.

(отсчет с интервалом 1\100 секунды до 1 часа и отсчет с интервалом 1 секунда до 100 часов).

CHRONO – хронограф (секундомер)

Запуск секундомера.

Пауза – Возобновление

HOLD TO – удерживайте кнопку, чтобы RESET – вернуться в исходное положение

Остановка. Возврат в исходное положение.

8. Водонепроницаемость (WR).

Определяется маркировкой на корпусе

30 м – допустимы бытовые контакты с водой (брызги воды, дождя и т.п). Плавать запрещено

50 м – возможно плавание, нырять запрещено

100 м – возможно ныряние

200 м – возможно подводное плавание

ВНИМАНИЕ: TIMEX рекомендует после купания в соленой воде сполоснуть часы в проточной пресной воде и протереть салфеткой.