

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

1. Водонепроницаемость

Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

- Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
- Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
- Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

2. Элементы дисплея, кнопки и их назначение



1	Ночная подсветка INDIGLO
4 +	Увеличение настраиваемого значения
	Будильник включен
	Звуковой сигнал в начале часа включен
« »	Тоновый сигнал «beer»
T1, T2	Часовой пояс 1, часовой пояс 2
F, C	Градусы по Фаренгейту, по Цельсию
HR12, HR24	12- или 24-часовой формат времени 2:15 PM = 14:15

3. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку **INDIGLO**. В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

INDIGLO является зарегистрированной торговой маркой Indiglo Corporation в США и других странах.

4. Ночной режим подсветки NIGHT-MODE

1 3 сек « »	Подсветка Вкл. - Выкл.
1, 2, 3, 4	Подсветка загорается от нажатия на любую кнопку

5. Режимы (функции)

	Время (текущее)
2	Секундомер
2 2	Будильник
2 2 2	Таймер
2 2 2 2	Второй часовой пояс

6. Температура

4 -- 4		
4		
4 3 сек « »		Температура в градусах Фаренгейта
4 3 сек « »		Температура в градусах Цельсия

7. Настройка времени и даты






















1 3 3 sec « »		
2 4		
3 2 4+		
4 2 4+		
5 2 4+		
6 2 4+		
7 2 4+		
8 2 4+		
9 2 4		
10 3		
11 2 2 2 2		
3-10	Настройка второго часового пояса	

8. Секундомер























2 3	
4	
4 15 sec	
4 2	
3 3	
3 4	
4 15 sec	
3 3	
2 2	

Нумерация отрезков до 99 макс.

9. Таймер

2 2	 → 	
3 4 +	 → 	
2 4 +	 → 	
2 4 +	 → 	
2 4 +	 → 	
2 4 +	 → 	
3 4	 → 	
3 4	 → 	Пауза – возобновление отсчета
3 3	 → 	Остановка – сброс к исходной величине
2		
	 →  * 10 sec	
1; 2; 3; 4	Таймер отключен	

10. Будильник

2 2 2	 →  → 
3 4	 → 
2 4 +	 → 
2 4 +	 → 
2 4 +	 → 
2 4	 → 
3	 → 
4	 → 
4	 → 
4	
	 →  * 20 sec
1; 2; 3; 4	Будильник отключен

Примечание:

- 1) Зуммер будильника звучит каждые 24 часа, если не отключен.
- 2) Будильник можно настроить для часового пояса T1 или T2, но не для обоих одновременно.

11. Кольцо приливов и отливов

Позволяет отмечать время высокой и низкой воды, например:

Низкая вода	Высокая вода
7:00 – 9:00 PM	2:00 PM

12. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.