

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

Пояснения по условным обозначениям (символам) даны ниже.

	Вращением кольца или часовой головки выберите режим (функцию) или измените ее значение
	Вытяните указанную часовую головку на один щелчок
	Вытяните указанную часовую головку на два щелчка
	Нажатием на указанную часовую головку верните ее в нормальное положение для выхода из состояния настройки
	Нажмите на указанную часовую головку
	Звуковой сигнал «бипер»

### 1. Основные функции



Часовая головка 1

Часовая головка 2

Специальный ободок (кольцо)

	Таймер включен: Обратный отсчет и остановка
	Секундомер включен
	Будильник включен
	Сигнал в начале часа

### 2. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите на часовую головку 2. В часах Timex применяется запатентованная\* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

\* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

	Включение подсветки INDIGLO
	Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE®
	Когда активирован ночной режим подсветки, нажатие любой кнопки приводит к освещению циферблата. Ночной режим подсветки автоматически отключается через 8 часов

### 3. Настройка времени на стрелочных часах

Вытяните часовую головку 2 в крайнее положение и, вращая кольцо или головку 2, настройте правильное время. Нажатием на головку 2 верните ее в нормальное положение для выхода из состояния настройки.

### 4. Настройка времени на электронных часах

Вращением кольца или головки 1 выберите режим TIME (время). Вытяните головку 1 на один щелчок и, вращая кольцо или головку 1, настройте время; вращая головку 1 в положении на два щелчка, активировать или отключите звуковой сигнал в начале часа. В режиме FORMAT выберите 12- или 24-часовой формат отображения времени.

		11:25:00	
		11:25 PM	10:09 PM
		CHIME Off	CHIME On
		10:09:36	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
		12 ddmm	
		12-HP	Выбор 12- или 24-часового формата времени
		24-HP	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки

### 10. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов. НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ, ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.

### 5. Настройка даты

Вращением кольца или головки 1 выберите режим DATE (дата). Вытянув головку 1, настройте месяц, дату, день недели. В любой момент нажатием на головку 1 можно отобразить текущее время. В режиме FORMAT выберите порядок отображения даты: день-месяц или месяц-день.

		WED 12:31	
		8-24	Настройка даты
		WED	Настройка дня недели
		8-24	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
		12 ddmm	
		MM-dd	Выбор формата даты: день-месяц или месяц-день
		ddmm	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки

### 6. Будильник

Вращением кольца или головки 1 выберите режим ALARM (будильник). Вытянув головку 1, настройте время и дни срабатывания будильника. Повторное срабатывание зуммера будильника происходит через каждые 5 минут до тех пор, пока он не будет заглушен.

		6:00 AM	
		6:00 AM	6:30 AM
		WED	Настройка дней срабатывания будильника: по рабочим дням, по выходным, ежедневно
		6:30 AM	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
			Нажмите на головку 1, чтобы активировать или отключить будильник (on =вкл или off =выкл)
		6:30 AM	
			Нажатием на любую головку или поворотом кольца заглушите сигнал будильника

### 7. Таймер

Вращением кольца или головки 1 выберите режим TIMER (таймер). Вытянув головку 1, настройте таймер (макс. до 24 часов).

		0	
		00:00:00	00:01:00
		00:01:00	00:01:05
		1:05	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
			Для запуска таймера нажмите на головку 1
			Повторные нажатия на головку 1 вызывают последовательность «пауза – возобновление»
			При работе зуммера таймера нажмите на головку или поверните кольцо, чтобы его заглушить
		10:09:55	Для просмотра текущего времени при работающем таймере

### 8. Секундомер

Вращением кольца или часовой головки 1 выберите режим секундомера (интервалы 1/100 секунды до 1 часа, интервалы 1 сек. до 100 часов)

		00:00:00	
		1:00	Запуск секундомера
		14:31	Пауза - возобновление
		00:00:00	Стоп - сброс

### 9. Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		
WR 30 м	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.