

# TIMEX

Инструкция W-46  
(для моделей «1440» Triple Threat)

BUSINESS AND WATCH  
www.hodiki.ru

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

## 1. Настройка времени на стрелочных часах

Полностью вытяните часовую головку и, вращая кольцо или головку, настройте правильное время. Надавив на головку, верните ее в нормальное положение.

## 2. Кнопки и их назначение



<b>Кнопка 1</b>	Старт-Стоп; Показать дату; Выбрать цифры
<b>Кнопка 2</b>	Засечка/Сброс; Показать будильник; Увеличить значение настраиваемой цифры
<b>Кнопка 3</b>	Выбор режима (функции); Настройка времени – даты – будильника
<b>Кнопка 4</b>	Подсветка Indiglo

## 3. Настройка времени на электронных часах

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 3-х секунд, затем нажмите еще раз. Нажмите на кнопку 2, чтобы сбросить цифры секунд до 00.
- 2) Нажмите на кнопку 1. Замигают цифры минут. Для настройки цифр нажимайте кнопку 2.
- 3) Нажмите на кнопку 1. Замигают цифры часов. Для настройки цифр нажимайте кнопку 2.
- 4) Нажмите на кнопку 1. Замигают цифры месяца. Для настройки цифр нажимайте кнопку 2.
- 5) Нажмите на кнопку 1. Замигают цифры дня месяца. Для настройки цифр нажимайте на кнопку 2.

Нажатием на кнопку 3 в любой момент можно выйти из процедуры настройки с запоминанием новых значений.

Для перехода между 12- и 24-часовым форматами времени: при настройке часов, нажимайте на кнопку 1 для прокрутки вариантов по кругу, пока часы не отобразятся в желаемом формате. (Сначала часы отображаются в 12-часовом формате, затем в 24-часовом, а затем в 12-часовом и т.д.).

## 4. Будильник и звуковой сигнал в начале часа

- 1) Находясь в режиме времени, нажмите кнопку 3 на 3 секунды. Замигают цифры часов. Нажимайте на кнопку 2 для настройки нужных цифр.
- 2) Нажмите кнопку 1, замигают цифры минут. Нажимайте на кнопку 2 для настройки цифр.

Нажатие кнопки 3 в любое время приводит к запоминанию текущих значений и выходу из настройки.

Удерживая кнопку 2, одновременно нажмите кнопку 1:

**1x:** включается звуковой сигнал в начале часа. Появится соответствующий символ на дисплее.

**2x:** включается будильник. Появится соответствующий символ на дисплее.

**3x:** отключается звуковой сигнал в начале часа. Символ на дисплее исчезнет.

**4x:** отключается будильник. Символ на дисплее исчезнет.

Нажатие кнопок 1 или 2 приводит к заглушению зуммера будильника.

## 5. Секундомер

- 1) В режиме времени нажмите кнопку 3. Включится функция секундомера.
- 2) Для запуска секундомера нажмите на кнопку 1, отсчет ведется с минимальным интервалом 1/100 секунды.
- 3) Для остановки нажмите кнопку 1.
- 4) Для отображения времени отрезка, нажмите кнопку 2 при работающем секундомере. Отсчет секундомера продолжается и во время отображения времени отдельного отрезка.
- 5) Нажмите кнопку 2 еще раз, чтобы вернуться к отображению общего времени.

Для сброса секундомера: нажмите кнопку 1, чтобы остановить отсчет, затем нажмите кнопку 2 для сброса показаний.

## 6. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку 4. В часах Timex применяется запатентованная\* технология электророллюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

\* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

## 7. Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м	60	
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

## 8. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ..**