

Инструкция W-46

(для моделей «1440» Triple Threat)

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

1. Настройка времени на стрелочных часах

Полностью вытяните часовую головку и, вращая кольцо или головку, настройте правильное время. Надавив на головку, верните ее в нормальное положение.

2. Кнопки и их назначение



Кнопка 1	Старт-Стоп; Показать дату; Выбрать цифры
Кнопка 2	Засечка/Сброс; Показать будильник; Увеличить значение настраиваемой цифры
Кнопка 3	Выбор режима (функции); Настройка времени – даты – будильника
Кнопка 4	Подсветка Indiglo

3. Настройка времени на электронных часах

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 3-х секунд, затем нажмите еще раз. Нажмите на кнопку 2, чтобы сбросить цифры секунд до 00.
- 2) Нажмите на кнопку 1. Замигают цифры минут. Для настройки цифр нажимайте кнопку 2.
- 3) Нажмите на кнопку 1. Замигают цифры часов. Для настройки цифр нажимайте кнопку 2.
- 4) Нажмите на кнопку 1. Замигают цифры месяца. Для настройки цифр нажимайте кнопку 2.
- 5) Нажмите на кнопку 1. Замигают цифры дня месяца. Для настройки цифр нажимайте на кнопку 2.

Нажатию на кнопку 3 в любой момент можно выйти из процедуры настройки с запоминанием новых значений.

Для перехода между 12- и 24-часовым форматами времени: при настройке часов, нажимайте на кнопку 1 для прокрутки вариантов по кругу, пока часы не отобразятся в желаемом формате. (Сначала часы отображаются в 12-часовом формате, затем в 24-часовом, а затем в 12-часовом и т.д.).

4. Будильник и звуковой сигнал в начале часа

- 1) Находясь в режиме времени, нажмите кнопку 3 на 3 секунды. Замигают цифры часов. Нажимайте на кнопку 2 для настройки нужных цифр.
- 2) Нажмите кнопку 1, замигают цифры минут. Нажимайте на кнопку 2 для настройки цифр.

Нажатие кнопки 3 в любое время приводит к запоминанию текущих значений и выходу из настройки.

Удерживая кнопку 2, одновременно нажмите кнопку 1:

1х: включается звуковой сигнал в начале часа. Появится соответствующий символ на дисплее.

2х: включается будильник. Появится соответствующий символ на дисплее.

3х: отключается звуковой сигнал в начале часа. Символ на дисплее исчезнет.

4х: отключается будильник. Символ на дисплее исчезнет.

Нажатие на кнопки 1 или 2 приводит к выключению зуммера будильника.

5. Секундомер

- 1) В режиме времени нажмите кнопку 3. Включится функция секундомера.
- 2) Для запуска секундомера нажмите на кнопку 1, отсчет ведется с минимальным интервалом 1/100 секунды.
- 3) Для остановки нажмите кнопку 1.
- 4) Для отображения времени отрезка, нажмите кнопку 2 при работающем секундомере. Отсчет секундомера продолжается и во время отображения времени отдельного отрезка.
- 5) Нажмите кнопку 2 еще раз, чтобы вернуться к отображению общего времени.

Для сброса секундомера: нажмите кнопку 1, чтобы остановить отсчет, затем нажмите кнопку 2 для сброса показаний.

6. Подсветка Indiglo

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку 5. В часах TIMEX применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает равномерное освещение циферблата, (он светится как бы изнутри), что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964.

7. Водонепроницаемость

Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны):

Маркировка	Давление воды	Примечание
	3 атм	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	5 атм	Допустимо плавать, но не нырять

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водонепроницаемость часов сохраняется при условии, что во время контакта с водой ни одна кнопка не нажата, а часовая головка не вытянута.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде

8. Элемент питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.