

TIMEX®

Инструкция W-47

(для моделей «1440» с кодами механизмов)

BUSINESS AND WATCH

www.hodiki.ru

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.

1. Кнопки и их назначение



| | |
|----------|--|
| Кнопка 1 | Старт-Стоп; отображение даты; выбор цифры для настройки |
| Кнопка 2 | Отрезок/Сброс; отображение будильника; увеличение значения цифры при настройке |
| Кнопка 3 | Выбор режима (функции); настройка времени, даты, будильника |
| Кнопка 4 | Подсветка Indiglo |

2. Настройка времени

1) Нажмите кнопку 3 на 3 секунды, затем нажмите на кнопку 3 еще раз. Замигают цифры секунд и флажок Tuesday (вторник).
2) Нажатием на кнопку 2 сбросьте секунды до 00.
3) Нажмите кнопку 1, замигают цифры минут. Нажимайте на кнопку 2 для настройки нужных цифр.
4) Нажмите кнопку 1, замигают цифры часов. Нажимайте на кнопку 2 для настройки нужных цифр.
5) Нажмите кнопку 1, замигают цифры месяца. Нажимайте на кнопку 2 для настройки нужных цифр.
6) Нажмите кнопку 1, замигает флажок дня недели. Нажимайте на кнопку 2 для настройки нужных цифр.
Нажатие кнопки 3 в любое время приводит к запоминанию текущих значений и выходу из настройки.
Для перехода между 12- и 24-часовым форматами времени: находясь в режиме времени, удерживайте кнопку 2, затем нажмите кнопку 3. Цифры часов поменяются, а символы А.М. или Р.М. (до или после полудня) появятся или исчезнут.
Для перехода между форматами даты месяц/день или день/месяц: удерживайте кнопку 1, затем нажмите кнопку 2.

3. Будильник

1) Находясь в режиме времени, нажмите кнопку 3 на 3 секунды. Замигают цифры часов. Нажимайте на кнопку 2 для настройки нужных цифр.
2) Нажмите кнопку 1, замигают цифры минут. Нажимайте на кнопку 2 для настройки нужных цифр.
Нажатие кнопки 3 в любое время приводит к запоминанию текущих значений и выходу из настройки.
Удерживая кнопку 2, одновременно нажмите кнопку 1:
1х: включается звуковой сигнал в начале часа. Появится соответствующий символ на дисплее.
2х: включается будильник. Появится соответствующий символ на дисплее.
3х: отключается звуковой сигнал в начале часа. Символ на дисплее исчезнет.
4х: отключается будильник. Символ на дисплее исчезнет.
Нажатие кнопок 1 или 2 приводит к заглушению зуммера будильника.
Чтобы проверить будильник: удерживайте кнопку 2 и затем удерживайте кнопку 1 совместно. Возникнет тоновый сигнал «beer» и зазвучит зуммер будильника.

4. Секундомер

1) В режиме времени нажмите кнопку 3. Включится функция секундомера.
2) Для запуска секундомера нажмите на кнопку 1, отсчет ведется с минимальным интервалом 1/100 секунды.
3) Для остановки нажмите кнопку 1.
4) Для отображения времени отрезка, нажмите кнопку 2 при работающем секундомере. Отсчет секундомера продолжается и во время отображения времени отдельного отрезка.
5) Нажмите кнопку 2 еще раз, чтобы вернуться к отображению общего времени.
Для сброса секундомера: нажмите кнопку 1, чтобы остановить отсчет, затем нажмите кнопку 2 для сброса показаний.

5. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку 4. В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.
* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

6. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



| Маркировка уровня водонепроницаемости | Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм | Примечание |
|---------------------------------------|---|--|
| Символ волны | 60 | Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.) |
| WR 30 м | | |
| WR 50 м | 86 | Допустимо плавать, но не нырять |
| WR 100 м | 160 | Допустимо нырять и плавать |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТАЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

7. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.
НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.