

# TIMEX

## Инструкция W-50

( для моделей «1440» Old School, Venom)

BUSINESS AND WATCH

www.hodiki.ru

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

**Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.**

### 1. Кнопки и их назначение



Кнопка 1	Старт - Стоп - Выбрать цифры
Кнопка 2	Полное время – Засечка - Сброс
Кнопка 3	Выбор режима (функции)
Кнопка 4	Подсветка Indiglo

### 2. Настройка времени и даты

- 1) Выберите режим времени (TIME) нажатием на кнопку 3.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку 4, пока не замигают цифры секунд. Нажмите на кнопку 1, чтобы сбросить цифры до 00.
- 3) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры минут. Для настройки минут нажимайте кнопку 1.
- 4) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры часов. Для настройки цифр нажимайте кнопку 1.
- 5) Повторяя те же самые шаги, настройте: год, месяц, день месяца, день недели и формат отображения времени – 12 или 24 часа.
- 6) Нажатием на кнопку 4 в любой момент можно выйти из процедуры настройки с запоминанием новых значений. Часы автоматически установят текущие значения, если ни одна кнопка не нажимается в течение 2 минут.

### 3. Будильник и звуковой сигнал в начале часа

- 1) Для настройки будильника нажатием на кнопку 3 выберите режим ALM.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку 4, пока не замигают цифры часов. Нажимая кнопку 1, настройте цифры.
- 3) Нажмите кнопку 3, замигают цифры минут. Нажимая кнопку 1, настройте цифры.
- 4) Повторяя те же самые шаги, настройте: месяц, день месяца и часовые пояса (T1 или T2). Если вместо цифры Вы выберете символ «—», то будильник будет работать ежедневно.
- 5) Нажатием на кнопку 4 в любой момент можно выйти из процедуры настройки с запоминанием новых значений.
- 6) Нажмите на кнопку 1, чтобы активировать или отключить функцию будильника.
- 7) Нажмите на кнопку 2 для выбора второго будильника (AL-2). Настройте его, повторяя те же самые шаги.
- 8) Нажатием на кнопку 2 выберите CHIME (Звуковой сигнал в начале часа). Нажмите на кнопку 1, чтобы включить или выключить его.

Чтобы заглушить зуммер будильника или сигнал в начале часа нажмите любую кнопку.

### 4. Таймер

- 1) Выберите режим таймера (TIMER) нажатием на кнопку 3.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку 4, пока не замигают цифры минут. Для настройки цифр нажимайте на кнопку 1.
- 3) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры секунд. Настройте цифры, нажимая на кнопку 1.
- 4) Нажатием на кнопку 4 можно в любой момент выйти из процедуры настройки с запоминанием новых значений. Настроенное значение отобразится наверху дисплея.
- 5) Нажимайте на кнопку 1, чтобы запустить или остановить таймер.

Владелец часов имеет возможность выбрать один из трех вариантов работы таймера: обратный отсчет с переходом на прямой отсчет (CU), многократный обратный отсчет (CR) и однократный обратный отсчет (CS). Выбор варианта производится нажатием на кнопку 2.

### 5. Секундомер

- 1) Нажатием на кнопку 3 выберите режим секундомера. Для запуска секундомера нажмите на кнопку 1 один раз.
- 2) Отсчет времени можно остановить в любой момент нажатием на кнопку 1. Для продолжения отсчета нажмите на кнопку еще раз.
- 3) Сброс секундомера: нажмите кнопку 1, чтобы остановить отсчет. Нажмите кнопку 2 для сброса показаний.

Воспользуйтесь функцией split (отдельные отрезки в составе общего времени):

- 1) Нажмите на кнопку 2 во время работы секундомера. Отображаемые на дисплее цифры «застынут». Однако, мигающий символ минут указывает, что секундомер работает в фоновом режиме.
- 2) Нажмите на кнопку 2 еще раз, чтобы вернуться к индикации общего накопленного времени. Секундомер будет вести отсчет до 99 часов 59 минут и 59 секунд, потом снова начнет отсчет с нуля.
- 3) Нажатие на кнопку 1 приводит к остановке секундомера и прекращению данной процедуры. Для сброса показаний нажмите на кнопку 2.

### 6. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку 4. В часах Timex применяется запатентованная\* технология электр люминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток. \* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

### 7. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		
WR 30 м	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

### 8. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов. **НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**