

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Пояснения по условным обозначениям (символам) даны ниже.

	Вращением кольца или часовой головки выберите режим (функцию) или измените ее значение
	Вытяните указанную часовую головку на один щелчок для выбора дисплея
	Вытяните указанную часовую головку на два щелчка для выбора дисплея
	Нажатием на указанную часовую головку верните ее в нормальное положение для выхода из состояния настройки
	Нажмите на указанную часовую головку
	Звуковой сигнал «бипер»

1. Основные функции

Специальный ободок (кольцо)



Часовая головка 1

Часовая головка 2

	Таймер включен: Обратный отсчет и остановка
	Секундомер включен
	Будильник включен
	Сигнал в начале часа

2. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите на часовую головку 2. В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

	Включение подсветки INDIGLO
	Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE®
	Когда активирован ночной режим подсветки, нажатие любой кнопки приводит к освещению циферблата. Ночной режим подсветки автоматически отключается через 8 часов

3. Настройка времени на стрелочных часах

Вытяните часовую головку 2 в крайнее положение и, вращая кольцо или головку 2, настройте правильное время. Нажатием на головку 2 верните ее в нормальное положение для выхода из состояния настройки.

4. Настройка времени на электронных часах

Вращением кольца или головки 1 выберите режим TIME (время). Вытяните головку 1 на один щелчок и, вращая кольцо или головку 1, настройте время; вращая головку 1 в положении на два щелчка, активируйте или отключите звуковой сигнал в начале часа. В режиме FORMAT выберите 12- или 24-часовой формат отображения времени.

	TIME	11:25:00	
	TIME SET	11:25 AM SET	10:09 AM SET
	CHIME SET	CHM Off SET	CHM On SET
		10:09:36	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
	FORMAT	12 ddmm	
	TIME SET	12-HP SET	24-HP SET
			Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки

5. Настройка даты

Вращением кольца или головки 1 выберите режим DATE (дата). Вытянув головку 1, настройте месяц, дату, день недели. В любой момент нажатием на головку 1 можно отобразить текущее время. В режиме FORMAT выберите порядок отображения даты: день-месяц или месяц-день.

	DATE	WED 12-31	
	DATE SET	8-24 SET	Настройка даты
	DAY SET	WED SET	FRI SET
		FRI 8-24	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
	FORMAT	12 ddmm	
	DATE SET	MM-dd SET	ddmm SET
			Выбор формата даты: день-месяц или месяц-день

		Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки	
	ALARM	6:00 AM	
	ALARM SET	6:00 AM SET	6:30 AM SET
	DAY SET	WADAY SET	Настройка дней срабатывания будильника: по рабочим дням, по выходным, ежедневно
	WAEED SET	DAILY SET	
		6:30 AM	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
			Нажмите на головку 1, чтобы активировать или отключить будильник (on =вкл или off =выкл)
		6:30 AM	
			Нажатием на любую головку или поворотом кольца заглушите сигнал будильника

7. Таймер

Вращением кольца или головки 1 выберите режим TIMER (таймер). Вытянув головку 1, настройте таймер (макс. до 24 часов).

	TIMER	0	
	HR-MIN SET	00:00:00 SET	00:01:00 SET
	SECONDS SET	00:01:00 SET	00:01:05 SET
		1:05	Нажатием на головку верните ее в нормальное положение для выхода из настройки
			Для запуска таймера нажмите на головку 1
			Повторные нажатия на головку 1 вызывают последовательность «пауза – возобновление»
			При работе зуммера таймера нажмите на головку или поверните кольцо, чтобы его заглушить
	TIME	10:09:55	Для просмотра текущего времени при работающем таймере

8. Секундомер

Вращением кольца или часовой головки 1 выберите режим секундомера (интервалы 1/100 секунды до 1 часа, интервалы 1 сек. до 100 часов).

	CHRONO	00:00:00	
		1:00	Запуск секундомера
		M:31	M:31
		RESET	00:00:00
			3 sec
			Стоп - сброс

9. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или двойная волна)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 m		
WR 50 m	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 m	160	Допустимо нырять и плавать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА. 1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.

2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.

3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

10. Источник питания (батарей). Timex настоятельно рекомендует производить замену батареи только в специализированном сервисном центре. Перед заменой нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.