

Инструкция W-89

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

Основные функции

Календарь реального времени, 2-й часовой пояс, таймер обратного отсчета, будильник ежедневно/по раб. и вых. дням, звуковой сигнал в начале каждого часа, секундомер с памятью на засечки, подсветка Indiglo с ночным режимом подсветки

Кнопки и их назначение

SET/ RECALL или DONE
Настройка/ Просмотр или завершено (для сохранения изменений и выхода из настройки)

MODE / NEXT
Выбор режима / Переход к следующему шагу



START / SPLIT или +
Старт / Полное время (или + для увеличения значения настраиваемой цифры)
Для быстрой прокрутки удерживайте кнопку

Подсветка
INDIGLO

STOP/ RESET или –
Остановка / сброс (или – для уменьшения значения настраиваемой цифры)
Для быстрой прокрутки удерживайте кнопку

При настройке каждая кнопка имеет свои функции (см. рис). На дисплее часов даются подсказки, когда меняются функции кнопки.

Время / дата / звуковой сигнал в начале часа

1. В режиме времени (TIME) нажмите и держите кнопку SET/RECALL. Замигает часовой пояс.
2. Нажимайте + или -, чтобы выбрать 1-й или 2-й часовой пояс.
3. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры часа.
4. Нажимайте + или – для изменения значений часа с учетом AM/PM (до или после полудня соответственно). При необходимости, прокрутите через 12 часов для получения правильного значения.
5. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры минут.
6. Нажимайте + или – для изменения значений минут.
7. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры секунд.
8. Нажмите + или – для обнуления секунд.
9. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают 'дни недели'.
10. Нажимайте + или – для изменения дня.
11. Прделайте те же самые шаги для настройки месяца, числа месяца, 12-ти или 24-х часового формата отображения времени, порядка отображения даты: день-месяц или месяц-день, вкл./выкл. звукового сигнала в начале каждого часа, вкл./выкл. тонального сигнала кнопки. Этот сигнал будет звучать каждый раз, когда Вы нажимаете какую-нибудь кнопку (кроме кнопки Indiglo)
12. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния настройки или NEXT для продолжения и настройки второго часового пояса, если необходимо.
13. В режиме времени подержите кнопку START/SPLIT нажатой, чтобы вызвать на дисплей второй часовой пояс; держите кнопку нажатой в течение 4 сек. для переключения между часовыми поясами.

Будильник

Настройка будильника идентична настройке времени.

1. Нажмите на кнопку MODE несколько раз, пока не появится на дисплее ALARM.
2. Нажмите кнопку SET/RECALL для настройки будильника.
3. Замигают цифры часа. Нажмите + или – для изменения значений.
4. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры минут. Нажмите + или – для изменения значений минут.
5. Нажмите на кнопку NEXT. В 12-часовом формате отображения замигают AM/PM. Нажмите + или – для изменения.
6. Нажмите на кнопку NEXT. Нажмите + или – для выбора ежедневного будильника (DAILY), будильника по рабочим (WEEKDAYS) или по выходным дням (WEEKENDS).
7. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния настройки.
8. Нажмите на кнопку START/SPLIT или STOP/RESET для включения или выключения функции будильника. При выключенном будильнике на дисплее появится OFF. Когда функция будильника активна, на дисплее видна иконка будильника.
9. При срабатывании будильника зазвонит сигнал, подсветка и иконка будильника замигают. Нажмите на любую кнопку, чтобы заглушить будильник. Если не нажать ни одну кнопку, через 5 мин. произойдет повторное срабатывание зуммера будильника.

Таймер

1. Нажимайте на кнопку MODE, пока не появится на дисплее TIMER.
2. Нажмите на кнопку SET/RECALL. Замигают цифры часа.
3. Для настройки часов, минут, секунд сделайте те же самые шаги, что и при настройке времени и будильника. Выберите один из вариантов: REPEAT/AT END (повтор после окончания отсчета, т.е. таймер ведет многократный отсчет) или STOP/AT END (остановка по окончании, когда таймер после однократного отсчета останавливается).
4. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки.
5. Нажмите на кнопку START/SPLIT для запуска таймера. Таймер продолжает работать, даже если Вы вышли из режима таймера. При выборе REPEAT/END замигает символ «песочные часы». При выборе STOP/AT END замигает значок «песочные часы» без стрелочки повтора.
6. Зуммер таймера прозвонит, когда таймер достигнет нулевой позиции или прежде, чем он начнет повторный обратный отсчет.
7. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки таймера. Нажмите повторно для сброса к исходному значению.

Секундомер

LAP 1	LAP 2	LAP 3	LAP 4
7:11 MIN	7:50 MIN	7:08 MIN	7:30 MIN
7:11 MIN			
SPLIT 1	15:01 MIN		
	SPLIT 2		
		22:09 MIN	
		SPLIT 3	
			29:40 MIN
			SPLIT 4

1. Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее CHRONO.
2. Нажмите и держите кнопку SET/RECALL.
3. На дисплее появятся FORMAR/SET, затем LAP/SPL или SPL/LAP.
4. Нажмите + или – для выбора необходимого формата.
5. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки.
6. Для запуска секундомера нажмите на кнопку START/SPLIT. Секундомер продолжает работу даже при выходе из режима.
7. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки секундомера, или при работающем секундомере нажмите на START/SPLIT для получения промежуточного времени. Время засечки (LAP) и полное время (SPLIT) будет отображено в выбранном Вами формате. Номер засечки будет чередоваться с последними 2-мя цифрами нижней строчки.

Примечания:

- Время засечки и промежуточное время отображаются на дисплее «застывшими» на 10 сек. Нажмите на MODE для перевода дисплея к отображению текущего отсчета.
- При работающем секундомере или когда он остановлен, нажмите на кнопку SET/RECALL, затем + или – для просмотра сохраненных засечек или вызова из памяти сохраненных засечек/сохраненных промежуточных отрезков. Нажмите снова на кнопку SET/RECALL для возврата к работающему секундомеру.
- Нажмите и держите SET/RECALL для сброса секундомера.

Подсветка Indiglo / Ночной режим подсветки

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах TIMEX применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает равномерное освещение циферблата, (он светится как бы изнутри), что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964.

Ваши часы TIMEX оснащены функцией NIGHT-MODE, что означает ночной режим подсветки. Эта запатентованная* технология от компании TIMEX позволяет выжать максимум полезного из подсветки INDIGLO. Когда ночной режим задействован, нажатие на любую кнопку приводит к включению подсветки, которая будет сиять в течение 3 секунд.

Ночной режим можно включить, если нажать и удерживать кнопку INDIGLO в течение 4 секунд. На дисплее часов появится символ полумесяца. Данная функция будет действовать на протяжении 8 часов, либо ее можно отключить, нажав и удерживая кнопку INDIGLO в течение 4 секунд.

* - патент США № 4,912,688

Водонепроницаемость и ударопрочность

Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка:

Маркировка	Давление	Примечание
WR 30 м	3 атм	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	5 атм	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	10 атм	Допустимо нырять и плавать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водонепроницаемость часов сохраняется при условии, что во время контакта с водой ни одна кнопка не нажата, а часовая головка не вытянута, за исключением некоторых моделей, маркированных «WR 200 м».

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

Элемент питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.