

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

### 1. Функции

2 временная зона, таймер обратного отсчета, ежедневный будильник, будильник на рабочие и выходные дни, звуковой сигнал в начале каждого часа, хронограф, запоминающий время отрезка и общее время, Ночная подсветка Indiglo с ночным режимом подсветки Indiglo

### Основные функции

Установка SET или завершено DONE (для сохранения изменений и выхода из состояния установки)

Старт START/ промежуточное время SPLIT или + (для увеличения значений цифр. Для быстрого увеличения значений держите кнопку, не отпуская)

Остановка STOP/ сброс RESET или - (для понижения значений цифр. Для быстрого понижения значений держите кнопку, не отпуская)

Indiglo

Режим MODE или следующий NEXT (для перехода к следующей ступени)

При установке у каждой кнопки различные функции (см. выше). На часовом дисплее будет видно, когда меняется функция после нажатия кнопки.

### Режим демонстрации


Нажмите MODE, пока не появится надпись DEMO. В этом режиме можно просмотреть все функции часов. Каждый режим будет появляться на 3 секунды. Установка даты сотрет эту функцию. Она появится вновь после замены батарейки.

### 2. Время/дата/ звуковой сигнал в начале каждого часа

1. В режиме времени (TIME) нажмите и удерживайте кнопку SET. Замигает Time Zone (зона времени).
2. Нажмите + или -, чтобы выбрать 1-ю или 2-ю временную зону.
3. Нажмите на кнопку NEXT для установки часов. Замигают цифры часа.
4. Нажмите + или - для изменения значений часа (Прокрутите 12 часов для изменения формата времени AM/PM)
5. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры минут.
6. Нажмите на + или - для изменения минут.
7. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры секунд.
8. Нажмите на + или - для обнуления секунд.
9. Нажмите на кнопку NEXT. Замигает ДЕНЬ НЕДЕЛИ.
10. Нажмите на + или - для изменения дня недели.
11. Продолжайте те же самые операции для установки месяца, числа месяца, 12-ти или 24-х часового формата отображения времени, порядка отображения даты: день-месяц или месяц-день, вкл/выкл звукового сигнала в начале каждого часа, вкл/выкл прерывистого сигнала. Сигнал будет звучать каждый час, когда Вы нажимаете какую-нибудь кнопку (кроме кнопки Indiglo)
12. Нажмите DONE для подтверждения или выхода или NEXT, чтобы продолжить и установить вторую временную зону по желанию.
13. В режиме времени нажмите и удерживайте кнопку START/SPLIT, чтобы заглянуть во вторую временную зону, удерживайте в течение 4 сек. для переключения между временными зонами.



### 3. Будильник

Установка будильника идентична установке времени. Ваша модель часов имеет 3 будильника. Следуйте ниже приведенным инструкциям, чтобы установить каждый будильник.

1. Нажмите на кнопку MODE несколько раз, пока не появится на дисплее ALM 1, ALM 2 или ALM 3. Выберите будильник, который Вы хотите установить.
2. Нажмите кнопку SET для установки будильника.
3. Замигают цифры часа. Нажмите + или - для изменения значений.
4. Нажмите на кнопку NEXT. Замигают цифры минут. Нажмите + или - для изменения значений.
5. Нажмите на кнопку NEXT. Если Вы в 12-ти часовом формате, замигают AM/PM. Нажмите + или - для изменения.
6. Нажмите на кнопку NEXT. Нажмите + или -, чтобы выбрать ежедневный будильник (DAILY), будильник на рабочие (WEEKDAYS) и выходные дни (WEEKENDS).
7. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки.
8. Нажмите на кнопки START/SPLIT или STOP/RESET для активирования или выключения будильника. При выключенном будильнике на дисплее текущего времени появится значок , при выключенном - OFF.
9. Ночная подсветка и иконка будильника замигают и прозвонит сигнал, когда подойдет установленное время будильника. Нажмите любую кнопку, чтобы заглушить будильник. Если не нажать ни одну кнопку, зуммер будильник замолчит через 20 сек., а через 5 мин. повторится срабатывание зуммера будильник.

### 4. Таймер

1. Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее TIMER.
2. Нажмите на кнопку SET. Замигают цифры часа.
3. Повторите ту же процедуру, что и при установке времени и будильника, для установки часов (до 24 часов), минут, секунд. Выберите режим STOP AT END (остановка по окончанию) или REPEAT AT END (повтор по окончанию).
4. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки.
5. Нажмите на кнопку START/SPLIT для запуска таймера. Таймер продолжает работать, даже если Вы вышли из режима таймера. Если выбран режим REPEAT

AT END, замигает значок . Если выбран режим STOP AT END, замигает значок .

6. Прозвонит зуммер таймера и замигает ночная подсветка Indiglo, когда таймер достигнет нулевой позиции или прежде, чем он начнет повторный обратный отсчет. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки таймера. Нажмите повторно для сброса времени для отсчета.
7. Нажмите на кнопку STOP/RESET для остановки таймера. Нажмите повторно для сброса времени для отсчета.

### 5. Хронограф

Отрезок 1	Отрезок 2	Отрезок 3	Отрезок 4
7:11 мин. 7:11 мин.	7:50 мин.	7:08 мин.	7:30 мин.
Общее время 1 15:01 мин.		Общее время 2 22:09 мин.	
Общее время 3 29:39 мин.			Общее время 4

### Как работать с хронографом:

1. Нажмите на кнопку MODE, пока не появится на дисплее CHRONO.
2. Нажмите и удерживайте SET.
3. На дисплее появится следующее: FORMAT/SET, затем LAP/SPL или SPL/LAP.
4. Нажмите + или - для выбора желаемого формата.
5. Нажмите на кнопку DONE для подтверждения и выхода из состояния установки.
6. Нажмите на кнопку START/SPLIT для запуска хронографа. Хронограф продолжает работать, когда Вы выходите из режима.
7. Нажмите на STOP/RESET для остановки хронографа или в работающем хронографе нажмите на START/SPLIT для получения замера общего времени. Затем время отрезка и общее время будет отображаться в выбранном Вами формате. Номер отрезка будет чередоваться с последними двумя цифрами нижней строки дисплея.

### Примечания:

- Время отрезка и общее время задержатся на дисплее в течение 10 сек. Нажмите на кнопку MODE, чтобы вернуться к показаниям работающего хронографа.
- Нажмите и удерживайте STOP/RESET для сброса показаний хронографа.

### 6. Ночная подсветка INDIGLO

1. Чтобы включить ночную подсветку INDIGLO, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах Timex применяется запатентованная\* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.
  - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964.
2. Продолжайте нажимать до 3 сек. для поддержания подсветки.
3. Нажмите и удерживайте INDIGLO в течение 4сек. для активирования ночного режима подсветки NIGHT-MODE®. (патент США № 4,912,688). Появится иконка месяца
4. В ночном режиме подсветки NIGHT-MODE®, нажмите на любую кнопку для подсветки дисплея в течение 3 сек.
5. Для отключения ночного режима подсветки NIGHT-MODE® нажимайте на INDIGLO в течение 4 сек. Режим отключится автоматически через 8 часов.

### 7. Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		
WR 30 м	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополощите часы пресной водой после использования в морской воде.
4. **Противоударность** будет указана на поверхности часов или на задней крышке. Часы спроектированы для прохождения испытаний Международной организации по стандартизации по противоударности. Однако избегайте повреждения стекла.

### 8. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.