

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

### 1. Основные функции



- Циферблат на позиции 6 часов показывает секунды реального времени
- Циферблат на позиции 10 часов показывает истекшие минуты
- Циферблат на позиции 2 часов показывает истекшие секунды
- Секундная стрелка хронографа

### 2. Установка времени

#### Чтобы установить время

1. Выдвиньте головку на позицию С
2. Поверните головку в любую сторону для установки правильного времени.
3. Задвиньте головку на позицию А.

### 3. Регулировка новой временной зоны

1. Выдвиньте головку на позицию В
2. Поверните головку в любую сторону для установки правильного времени.

### 4. Календарь

#### Чтобы установить календарь

1. Выдвиньте головку на позицию В
2. Поверните головку в любую сторону, чтобы передвинуть часовую стрелку. 2 полных оборота относительно позиции 12 часов переведут дату вперед или назад. Эта процедура исправит как дату, так и 24-х часовое время.
3. Задвиньте головку на позицию А.

Дата будет меняться автоматически каждые 24 часа.

### 5. Хронограф

*Хронограф способен измерять*

1. истекшие 1/20 секунды до 1 сек. (позиция 2 часов)
2. истекшие секунды до 1 минуты (секундная стрелка хронографа)
3. истекшие минуты до 30 мин. (позиция 10 часов)

Хронограф будет непрерывно работать в течение 4 часов, после чего он автоматически остановится и произойдет сброс.

Перед использованием хронографа установите все стрелки хронографа на 0-ю или 12-ти часовую позиции.

Для установки стрелок хронографа:

1. Выдвиньте головку на позицию В
  2. Нажмите на кнопку В, пока стрелка циферблата на позиции 10 часов не сбросится на позицию 30.
  3. Выдвиньте головку на позицию С
  4. Нажмите на кнопку А, пока секундная стрелка хронографа не сбросится на позиции 0, 60 или 12 часов.
  5. Нажмите на кнопку В, пока стрелка на циферблате на позиции 2 часов не сбросится на 0.
  6. Задвиньте головку на позицию А.
- Убедитесь, что хронограф остановлен и произведен сброс, перед установкой
  - Нажатие и удерживание кнопок А или В в течение 2 сек. вызовет непрерывное перемещение стрелок, пока не отпустить кнопки.

### Стандартное измерение хронографа

1. Нажмите на кнопку А для начала измерения
2. Нажмите на кнопку А для остановки измерения
3. Нажмите на кнопку В для сброса

### Измерение общего времени

1. Нажмите на кнопку А для начала измерения
2. Нажмите на кнопку В для измерения общего времени
3. Нажмите на кнопку В для возобновления измерения
4. Нажмите на кнопку А для остановки измерения
5. Нажмите на кнопку В для сброса

### 6. Ночная подсветка INDIGLO

В позиции А задвиньте головку в позицию D. В часах Timex применяется запатентованная\* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

- - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964.

### 7. Ночной режим подсветки INDIGLO

Чтобы включить ночной режим подсветки INDIGLO

1. Нажмите и удерживайте головку на позиции D в течение 4 сек., чтобы активировать ночной режим подсветки INDIGLO. Нажатие любой кнопки будет активировать ночной режим подсветки INDIGLO в течение 3 сек.
2. Ночной режим подсветки INDIGLO будет работать в течение 8 часов.
3. Нажмите и удерживайте головку на позиции D в течение 4 сек для деактивирования ночного режима подсветки INDIGLO.

### 8. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		
WR 30 м	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

### 9. Регулировка браслета

#### Удаление звена с браслета

**Удаление звеньев:** Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.


**Сборка:** Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.



#### Браслет с жесткими звеньями

**Удаление звеньев:** С помощью очень маленькой отвертки выверните винты ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (рис.5).

**Сборка:** Соедините половинки браслета и вставьте винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его по ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ туго до упора вровень с кромкой браслета.



### 10. Источник питания (батарея)

**Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.** Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.