


Важные меры предосторожности

- Никогда не нажимайте термрелиз и острые предметы на панель с ЖКД и не надавливайте на нее с чрезмерной силой. Это может привести к повреждению панели с ЖКД.
- Панель с ЖКД выполнена из стекла. При сильном нажатии на нее она может трескаться.
- В случае загрязнения дисплей вытереть его мягкой сухой тканью. Никогда не чистить дисплей разбавленным бензином, любыми другими летучими веществами.
- Никогда сильно не надавливайте на панель с ЖКД. Это может привести к повреждению часов.
- Часы выполнены из прецизионных электронных компонентов. Избегать их использования и хранения в местах с очень высокой и очень низкой температурой, сильными магнитными полями, сильной вибрацией, в местах, где они могут подвергнуться сильному удару и т. д.
- Высокая температура может привести к сокращению срока службы батареи и возникновению неисправности в часах. Избегать использования часов вблизи нагревателей, при воздействии на них прямого солнечного света, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой температуры.
- Никогда не полагаться часами в ванной, в любом другом месте, где часы могут подвергнуться воздействию высокой влажности.
- Никогда не пытайтесь разобрать часы и модифицировать их каким-либо образом.
- Для очистки часов снаружи протереть их мягкой сухой тканью. В случае очень сильного загрязнения взять мягкую ткань, смоченную в слабом водном растворе умеренно нейтрального моющего средства. Никогда не чистить часы разбавленным бензином, спиртом, любыми другими летучими веществами.

Общие руководство

Часы имеют два изображения формата времени в соответствии с неактивированным описанием.



- Клавиши "верх-вниз" появляются только на изображениях, используемых для выставления времени.
- Клавиши действий обычно на дисплее не видны. Они появляются только при присоединении к дисплею для выполнения какого-либо действия.
- Клавиши действия остаются на изображении постоянно в течение пяти секунд. Нужное действие необходимо выполнить за это время.
- При присоединении к любой клавише она начинает мигать, указывая на то, что выполняется действие.
- Обратите внимание на то, что на дисплее выводится только клавиши, требующиеся при работе с определенным изображением или в определенном режиме. Не требующиеся клавиши на дисплее не появляются.

Изображение с основным форматом времени

В верхней части этого изображения на дисплее выводится час, минуты и секунды, а в нижней — время, на которое в данный момент выставлены два сигнала.

Изображение с "двойным временем"

В верхней части на дисплее выводится "двойное время", а в нижней — время, на которое в данный момент выставлен сигнал. Это изображение следует выбрать при желании оставить на дисплее "двойное время", например, при нахождении в другом часовом поясе. Если это изображение показано на дисплее, то когда "двойное время" достигает времени, на которое в данный момент выставлен сигнал, звучит сигнал. Обратите внимание на то, что каждый раз перед выставлением времени в режиме "двойного времени" необходимо вывести это изображение на дисплей.

- Из любого из двух вышеописанных изображений можно вывести на дисплей изображение для установки сигнала.

Переключение с 12-часового формата времени на 24-часовой и обратно. Для переключения с 12-часового формата времени на 24-часовой или обратно нажать на кнопку "12/24" на обратной стороне часов.

Об электролюминесцентной подсветке

Легкое касание панели дисплея приводит к его освещению примерно на пять секунд.

- Для подсветки часов используется электролюминесцентная панель, свечущая сплюснностью которой обеспечивается подсветка дисплея.
- При включенной электролюминесцентной подсветке часы могут издавать звук, обусловленный вибрацией электролюминесцентной панели. Это нормально и не свидетельствует о неисправности.

Выставление времени

- 1 Проверить, выведено ли на дисплей изображение с основным форматом времени.
- 2 Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- 3 Для вывода на дисплей изображения для выставления времени дотронуться до клавиши [TIME].
- На изображении для выставления времени мигают час, минуты и секунды.
- 4 Для увеличения значения времени коснуться клавиши Δ, для уменьшения — ∇. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.
- При каждом нажатии на клавишу Δ или ∇ секунды автоматически сбрасываются на 00.
- 5 После того, как установлено нужное время, для возвращения к изображению с основным форматом времени еще раз нажать клавишу [TIME].



• Если в течение нескольких минут, пока мигает какой-либо элемент, не нажать на клавишу, мигание прекращается, а на часах снова появляется изображение с основным форматом времени.

"Двойное время"

Выставление "двойного времени"

- 1 Проверить, выведено ли на дисплей изображение с "двойным временем".
- 2 Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- 3 Для вывода на дисплей изображения для выставления "двойного времени" дотронуться до клавиши [TIME].
- На изображении для выставления "двойного времени" мигают час, минуты и секунды.
- 4 Для увеличения значения "двойного времени" коснуться клавиши ∇, для уменьшения — ∆. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.
- 5 После того, как установлено нужное "двойное время", для возвращения к изображению с "двойным временем" еще раз нажать клавишу [TIME].
- Показание секунд в формате "двойного времени" автоматическим синхронизируется с показанием секунд в основном формате времени.
- Если в течение нескольких минут, пока мигает какой-либо элемент, не нажать на клавишу, мигание прекращается, а на часах снова появляется изображение с "двойным временем".

Пользование сигналами

Общие замечания

Часы снабжены двумя сигналами, работающими независимо друг от друга. Сигнал 1 имеет определенный звук, а сигнал 2 — звук пилы различных пил. К тому же на первом 12 секунд каждого срабатывания сигнала включается электролюминесцентная подсветка, освещающая дисплей.

Важно!

Если сигнал включен, он звучит всякий раз, когда время, показываемое в верхней части дисплея (в основном формате или в формате "двойного времени"), соответствует времени, на которое в данный момент выставлено время сигнала. Это распространяется и на случаи, когда время сигнала в данный момент на дисплее не показано.

Выставление времени сигнала

Изображение для установки сигнала можно вывести на дисплей из режима как основного формата времени, так и "двойного времени".

- 1 Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- 2 Для вывода на дисплей изображения для установки сигнала дотронуться до клавиши [SET].
- На изображении для установки сигнала мигает время сигнала.
- Вывед на дисплей времени сигнала автоматическим приводит к включению сигнала.
- 3 Для увеличения значения времени сигнала коснуться клавиши Δ, для уменьшения — ∇. Длительное нажатие на любую из них обеспечивает ускоренное изменение значения.
- 4 После того, как установлено нужное время сигнала, для возвращения к исходному изображению еще раз нажать на клавишу [SET].
- Если в течение нескольких минут, пока продолжается мигание, не нажать на клавишу, мигание прекращается, а на часах снова появляется исходное изображение.

Включение и выключение сигнала

Сигнал можно включать и выключать, когда на дисплее выведено любое из двух изображений формата времени.

- 1 Для вывода клавиш действий на дисплей часов слегка коснуться его панели.
- Это приводит также к включению электролюминесцентной подсветки.
- 2 Для включения и выключения сигнала коснуться клавиши [ON/OFF].
- Когда сигнал включен, на дисплее выведен символ . Для указания на то, что сигнал выключен, символа не предусматривают.

Технические характеристики

Точность при нормальной температуре: ±60 секунд в месяц.

Информация на дисплее: текущее время (час, минуты, секунды, индикатор "полночь" (PM))

Показание времени в 12- или 24-часовом формате с возможностью переключения

Сигнал: два ежедневных сигнала

"Двойное время": час, минуты

Другие особенности: электролюминесцентная подсветка

Батарея: одна размера AAA (тип R03LR14)

Срок службы батареи: примерно 1 год (в предположении, что сигнал работает 1 минуту в день, а подсветка — 20 секунд)

• Частое использование подсветки и сигнала сокращает срок службы батареи

• За время отгрузки и хранения может сигналы заряжены, обеспечиваемые батареей, имеющейся в комплекте часов.

Рабочая температура: 0—40°C

Замена батареи

- 1 Легким нажатием на метку , нанесенную на крышку отделения для батареи, сдвинуть крышку в направлении, показанном стрелой.
- 2 Вынуть старую батарею.
- 3 Вставить новую батарею, убедившись, что ее положительная (+) и отрицательная (-) концы ориентированы правильно.
- 4 Установить крышку отделения для батареи на место.
- 5 Тонким предметом нажать на кнопку "RESET".
- 6 После установки батареи и первого раз и после ее замены обязательно нажать кнопку "RESET".