

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

**Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.**

### 1. Кнопки и их назначение



Кнопка 1	Старт-Стоп;
Кнопка 2	Настройка; Засечка/Сброс;
Кнопка 3	Выбор режима (функции)
Кнопка 4	Подсветка Indiglo
Кнопка 5	Вперед
Кнопка 6	Назад

### 2. Настройка времени и даты

- 1) Выберите режим времени (TIME) нажатием на кнопку 3.
- 2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры секунд замигают. Нажмите на кнопку 5 или 6, чтобы сбросить цифры до 00.
- 3) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры минут. Для настройки цифр нажимайте на кнопки 5 или 6.
- 4) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры часов. Нажатием на кнопку 1 выберите 12- или 24-часовой формат дисплея. Для настройки цифр нажимайте на кнопки 5 или 6.
- 5) Повторяя те же самые шаги, настройте: день месяца, месяц и год.
- 6) Нажатием на кнопку 2 в любой момент можно выйти из процедуры настройки с запоминанием новых значений. Часы автоматически установят текущие значения, если ни одна кнопка не нажимается в течение 2 минут.

Для настройки второго часового пояса повторите шаги 1–4, 6, описанные выше.

### 3. Будильник и звуковой сигнал в начале часа

- 1) Для настройки будильника нажатием на кнопку 3 выберите режим ALM.
- 2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры минут замигают. Для настройки минут нажимайте на кнопки 5 или 6.
- 3) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры часов. Для настройки цифр часов нажимайте кнопки 5 или 6.
- 4) Нажмите кнопку 2 для подтверждения и выхода из настройки.

Нажмите на кнопку 1 для выбора 12- или 24-часового формата дисплея. Для включения ежедневного будильника нажмите кнопку 5. Для включения звукового сигнала в начале часа нажмите на кнопку 6. На дисплее появятся соответствующие символы, показывая, что данная функция активна. Нажатие на любую кнопку заглушает зуммер будильника или сигнал в начале часа.

Чтобы отключить ежедневный будильник нажмите кнопку 5. Чтобы отключить звуковой сигнал в начале часа нажмите на кнопку 6. Символы функций исчезнут с дисплея.

### 4. Секундомер

- 1) Нажатием на кнопку 3 выберите режим секундомера (STOP-W). Для запуска секундомера нажмите на кнопку 1 один раз.
- 2) Отсчет времени можно остановить в любой момент нажатием на кнопку 1. Для продолжения отсчета нажмите на кнопку еще раз.
- 3) Сброс секундомера: нажмите кнопку 1, чтобы остановить отсчет. Нажмите кнопку 2 для сброса показаний.

Воспользуйтесь функцией split (отдельные отрезки в составе общего времени):

- 1) Нажмите на кнопку 2 во время работы секундомера. Отображаемые на дисплее цифры «застынут». Однако, мигающий символ указывает, что секундомер работает в фоновом режиме.
- 2) Нажмите на кнопку 2 еще раз, чтобы вернуться к индикации общего накопленного времени. Секундомер будет вести отсчет до 99 часов 59 минут и 59 секунд, потом снова начнет отсчет с нуля.
- 3) Нажатие на кнопку 1 приводит к остановке секундомера и прекращению данной процедуры. Для сброса показаний нажмите на кнопку 2.

### 7. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку 3. В часах Timex применяется запатентованная\* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

\* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

### 8. Источник питания (батарей)

**Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.** Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕАРИДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**

### 9. Таймер

Только один таймер может быть активен в любой момент времени. Тоновый сигнал «беее» звучит в течение 20 секунд, если не будет заглушен нажатием на любую кнопку. Когда обратный отсчет доходит до нуля, то таймер 1 начинает прямой отсчет, а таймер 2 запускает обратный отсчет снова от исходного значения заданного интервала.

Использование таймера 1:

- 1) Выберите режим таймера (TIMER) нажатием на кнопку 3.
- 2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры секунд замигают. Для настройки цифр нажимайте на кнопки 5 или 6.
- 3) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры минут. Для настройки цифр нажимайте на кнопки 5 или 6.
- 4) Нажмите на кнопку 3. Замигают цифры часов. Для настройки цифр нажимайте на кнопки 5 или 6.
- 5) Нажмите кнопку 2, чтобы выйти из настройки.

Нажмите кнопку 1, чтобы начать обратный отсчет. Нажимайте ее неоднократно, чтобы остановить или продолжить обратный отсчет.

Таймер 2:

- 1) Нажмите на кнопку 1 для остановки обратного отсчета таймера 1.
- 2) Нажав на кнопку 3, выберите режим RE-TIMER. Для настройки таймера 2 повторите те же шаги, что были описаны выше для таймера 1.

### 10. Телефонный справочник

#### Как найти запись:

Нажатием кнопки 3 выберите дисплей с надписью TEL/FREE (Тел/свободно). Пользуясь кнопками 5 или 6, выберите запись (записи расположены в алфавитном порядке).

#### Как ввести запись:

- 1) Находясь на дисплее TEL/FREE, нажмите кнопку 2.
- 2) Для ввода букв имени нажимайте кнопку 1 и «прокручивайте» последовательность символов. Кнопками 5 или 6 вызывайте на дисплее дополнительные символы.
- 3) Для ввода выбранного символа нажмите кнопку 3. Продолжайте, пока не введете все буквы имени.
- 4) Нажав на кнопку 2, переходите к вводу номера. Продолжайте, пока не введете все цифры.
- 5) Для завершения нажмите кнопку 2.

#### Если введен неправильный символ:

- 1) Нажимайте кнопку 5 пока не дойдете до дисплея с надписью BACKSP/DEL (Удалить символ или слово). Нажмите кнопку 3 для выбора BACKSP.
- 2) Для возврата к набору символов нажмите кнопки 5 или 6.

#### Как удалить старую запись:

- 1) Нажимая на кнопку 5 или 6, найдите запись.
  - 2) Нажмите кнопку 2, нажатием на кнопку 5 выйдите к дисплею BACKSP/DEL. Нажмите кнопку 1 и выберите DEL. Нажав кнопку 3, произведите удаление.
- Нажав кнопку 1 выберите Y (Да), нажмите кнопку 3 для завершения. Если Ваши часы имеют определенный уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

### 11. Водонепроницаемость

Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м	60	
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

### 12. Регулировка / подгонка браслета по длине БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ – РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратно поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие вниз (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4).

**УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА**  
Удаление звеньев: Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене.

Вытащите шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

**Сборка:** Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.

