

TIMEX

Инструкция W-52
(для моделей «1440» Cyclon)

BUSINESS & WATCH
www.hodiki.ru

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

Основные функции

Высокоточные часы с календарем, будильник (ежедневно), звуковой сигнал в начале часа, секундомер (мин. интервал 1/100 сек.) с индикацией отрезка/общего времени, ночная подсветка Indiglo.

1. Кнопки и их назначение



Кнопка 1	Старт - Стоп; Изменение значения цифры при настройке
Кнопка 2	Отрезок/Сброс, Вход в состояние настройки
Кнопка 3	Подсветка Indiglo
Кнопка 4	Выбор режима (функции)

2. Что можно увидеть на дисплее

Дисплей часов дает три режима: обычное время (TIME), будильник (ALM) и секундомер (STW). Выбор режима производится нажатием кнопки 4.

Для просмотра даты выберите режим времени TIME и нажмите кнопку 1. Возврат в режим обычного времени произойдет через 5 секунд.

3. Настройка времени и даты

- 1) Выберите режим времени (TIME) нажатием на кнопку 4.
- 2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры секунд мигают.
- 3) Нажмите на кнопку 1, чтобы сбросить цифры до 00.
- 4) Нажмите на кнопку 4. Мигают цифры минут.
- 5) Для настройки минут нажимайте кнопку 1*.
- 6) Нажмите на кнопку 4. Мигают цифры часов.
- 7) Для настройки цифр часов нажимайте кнопку 1*.
- 8) Повторяя те же самые шаги, настройте: день месяца, месяц, день недели, формат отображения времени – 12 или 24 часа, и формат отображения даты – месяц-день, либо день-месяц.
- 9) Нажатием на кнопку 2 в любой момент можно выйти из процедуры настройки с запоминанием новых значений. Часы автоматически установят текущие значения, если ни одна кнопка не нажимается в течение 30 секунд.

*Примечание: для ускорения прокрутки цифр удерживайте кнопку 1

4. Будильник и звуковой сигнал в начале часа

- 1) Для настройки будильника нажатием на кнопку 4 выберите режим ALM.
- 2) Для входа в состояние настройки (SET) нажмите и удерживайте кнопку 2 в течение 2 секунд. Цифры минут мигают.
- 3) Для настройки минут нажимайте кнопку 1*.
- 4) Нажмите на кнопку 4. Мигают цифры часов.
- 5) Для настройки цифр часов нажимайте кнопку 1*.
- 6) Нажмите кнопку 2 для подтверждения и выхода из настройки.

Нажатие на кнопку 1: Один раз – включает будильник; два раза – включает звуковой сигнал в начале часа; три раза – включает обе эти функции; четыре раза – отключает обе функции.

Чтобы заглушить зуммер будильника или сигнал в начале часа нажмите на любую кнопку.

*Примечание: для ускорения прокрутки цифр удерживайте кнопку 1

5. Секундомер

- 1) Нажатием на кнопку 4 выберите режим секундомера (STW). На дисплее появятся цифры последнего замера.
- 2) Для запуска секундомера нажмите на кнопку 1 один раз.
- 3) Отсчет времени можно остановить в любой момент нажатием на кнопку 1. Секундомер вернется к нулевым цифрам, когда пройдет 59 минут и 59.99 секунд.
- 4) Сброс секундомера: нажмите кнопку 1, чтобы остановить отсчет. Нажмите кнопку 2 для сброса показаний.

Воспользуйтесь функцией split (отдельные отрезки в составе общего времени) для отслеживания индивидуального накопленного результата:

- 1) Чтобы увидеть время отрезка, нажмите на кнопку 2 во время работы секундомера. На дисплее появится индикация времени текущего отрезка (Split).
- 2) Нажмите на кнопку 2 еще раз, чтобы вернуться к индикации общего накопленного времени. (Индикатор Split исчезнет).
- 3) Нажатие на кнопку 1 приводит к остановке секундомера и прекращению данной процедуры. Для сброса показаний нажмите на кнопку 2.

6. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку 3. В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

7. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		
WR 30 м	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

8. Источник питания

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

