

## Инструкция W-64

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

### 1. Водонепроницаемость

Если Ваши часы имеют тот или иной уровень водозащиты, то на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водозащиты	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

### 2. Основные функции



1		Включение/выключение подсветки INDIGLO или ночного режима подсветки NIGHT-MODE®
4	+	Увеличение настраиваемой цифры
		Будильник включен
		Сигнал в начале часа
		Звуковой сигнал «beer»
T1, T2		Временная зона 1, временная зона 2 (т.е. часовой пояс 1 или 2)
F, C		Градусы по Фаренгейту, по Цельсию
HR12 HR24		Выбор 12- или 24-часового формата времени 2:15PM = 14:15

### 3. Подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах Timex применяется запатентованная\* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

\*- патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964


### 4. Особенности ночного режима подсветки NIGHT-MODE®

1	3 сек 	Включение/выключение ночного режима подсветки NIGHT-MODE®
	1; 2; 3; 4;	Нажатие на любую кнопку приводит к освещению циферблата.

### 5. Режимы

2	Хронограф (секундомер)
2, 2	Будильник
2, 2, 2	Таймер
2, 2, 2, 2	Таймер временной зоны T2 (Таймер часового пояса 2)

### 6. Температура











4 -- 4		
4		
4 3 сек 		На дисплее отображается температура (°F)
4 3 сек 		На дисплее отображается температура (°C)

Для правильного измерения температуры: 1) снимите часы 2) поместите их на 30 мин. в тень

## 7. Настройка времени и даты










1	3 3 sec •))		→	
2	4			
3	2 4+		→	
4	2 4+		→	
5	2 4+		→	
6	2 4+		→	
7	2 4+		→	
8	2 4+		→	
9	2 4		→	
10	3			
11	2 2 2 2			
3-10		Повторить шаги для настройки временной зоны T2 (часового пояса 2)		

### 8. Хронограф (секундомер)

2 3	 
4	
4 15 sec	 
4 2	 
3 3	 
3 4	 
4 15 sec	 
3 3	 
2 2	  

Максимально 99 засечек – промежуточного времени

## 9. Таймер

2 2	 → 
3 4 +	 → 
2 4 +	 → 
2 4 +	 → 
2 4 +	 → 
2 4 +	 → 
3 4	 → 
3 4	 →  Pause-resume/Pause-Reprise/Pausar-volver a empezar/ Pause-resume Пауза-возобновление
3 3	 →  Stop-reset/Arrêt-remise à zéro/Parar-reconfigurar/ Stop-reset Остановка-сброс
2	
	 →  •    10 sec
1; 2; 3; 4	Timer off/Minuterie désactivée/Apagar el cronómetro/ Temporizador desligado/Timer OFF/Timer aus/ Timer off Отключение таймера

## 10. Будильник

2 2 2	
3 4	
2 4 +	
2 4 +	
2 4 +	
2 4	
3	
4	
4	
4	
1; 2; 3; 4	Alarm off      Отключение будильника

- 1) Будильник срабатывает каждые 24 часа, пока его не отключить.
- 2) Установка будильника либо на T1, или T2, но не на обе зоны одновременно.

## **11. Источник питания (батарея)**

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** срок службы батарейки сокращается, если часовая головка находится в вытянутом положении.