
## JACQUES LEMANS




Position 1 • Grundstellung - keine Einstellmöglichkeit

Position 2 • Schnellkorrektur des Datums durch drehen der Krone im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. (je nach Modell)

Position 3 • Einstellen der genauen Uhrzeit.

## ACHTUNG!

Nach Beendigung des Einstellvorgangs die Krone unbedingt wieder in Position 1 drücken (bzw. zu verschrauben bei dementsprechender Möglichkeit), um die Wasserdichtigkeit zu gewähren.



Position 1 • Initial position - no setting possible

Position 2 • Fast date correction by turning clockwise or counter clockwise (depending on type of movement)

Position 3 • Setting the exact time.

## ATTENTION!

After completing adjustment procedures, the crown must be pressed or screwed (if appropriate) to position 1 again to ensure that the watch is waterproof.