

Инструкция по эксплуатации

Часы Citizen

Япония

Благодарим Вас за покупку фирмы «Citizen». Чтобы обеспечить правильность использования данных часов, пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию.

Часы настенные

Технические данные

Часы настенные с центральной секундной стрелкой, выполненные в пылезащитном пластиковом корпусе. Часы высокого класса точности; допустимое отклонение ± 30 секунд в месяц, обеспечиваемое стабильным кварцевым резонатором. Срок энергетической автономности батарейки – 1 год. Элемент питания – 1,5 Вольта, размер – «АА»R6. Часы являются ремонтнопригодным изделием.

Инструкция по эксплуатации кварцевых часов

Для установки текущего времени вращайте специальное колесико, находящееся на обратной стороне часов, в указанном направлении. Установив точное время, вытащите пластиковую прокладку между батарейкой и электроконтактом. Избегайте загрязнения и повреждения механизма. Не рекомендуется подвергать часы резкому воздействию высоких и низких температур, т.к. это может вызвать деформацию корпуса. Не следует вскрывать и разбирать часы. Следует оберегать часы от воздействия магнитного поля и химических продуктов.

Будильник

Технические данные

Часы выполнены из стекла и пластика. Часы высокого класса точности; допустимое отклонение ± 30 секунд в месяц, обеспечиваемое стабильным кварцевым резонатором. Срок энергетической стабильности батарейки – 1 год. Элемент питания – 1,5 Вольта, размер «АА»R6. Часы являются ремонтнопригодным изделием.

Инструкция по эксплуатации кварцевых часов

1. Запуск часов и перевод стрелок для установки текущего времени осуществляется следующим образом: вставить батарейки в электроконтактные гнезда с обратной стороны часов (в зависимости от модели сняв перед этим крышку) и, вращая специальное колесико на обратной стороне часов в указанном направлении, установить текущее время, после чего закрыть часы.