

JL
JACQUES LEMANS

La Passion



← Drücker "A"

← Drücker "B"

BESCHREIBUNG

1-1270

1. Uhrzeit einstellen:

Drücker "A" betätigen, Sekunde blinkt,
mit Drücker "B" null stellen.

Drücker "A" 2x drücken. Stundenanzeige blinkt,
mit Drücker "B" Stunde einstellen.

Mit Drücker "A" weiterschalten auf Minute,
Monat und Tag und mit "B" jeweils einstellen.
Nochmals "A" drücken um Einstellungen zu beenden.

2. Datumsanzeige aufrufen:

Mit Drücker "B" Datum aufrufen.
Die Uhr stellt sich nach kurzer Zeit wieder
auf die Zeitanzeige zurück.