

Инструкция W-16

(для спортивных дамских моделей Rush VO₂ с кодом механизма 775)

Перед началом эксплуатации Ваших часов внимательно прочитайте инструкцию.

1. Кнопки и их назначение



| Кнопка | Назначение |
|---------------|--|
| 1 | Start-Stop Запуск / Останов секундомера |
| 2 | Mode Выбор режима (функции) |
| 3 | Indiglo Подсветка |
| 4 | Set-Recall Настройка / Просмотр из памяти |
| 5 | Split-Clear Промежуточная засечка / Сброс |
| 1, 2, 3, 4, 5 | Заглушить зуммер будильника (любая кнопка) |

Примечание: символ + означает, что кнопку следует нажать больше, чем один раз, чтобы получить нужный результат

2. Подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку INDIGLO. В часах Timex применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO®, которая обеспечивает равномерное освещение всего циферблата часов, (он светится как бы изнутри), что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

3. Время - дата

Особенности:

- удерживайте кнопку 1 для быстрой прокрутки имеющихся вариантов;
- мигающие стрелки подсказывают, какие кнопки надо нажать далее;
- возможность выбора 24-часового формата времени.

| | | |
|-------|--|---|
| 4 | | |
| 1 + | | |
| 5 1 + | | |
| 5 1 + | | |
| 5 1 + | | |
| 5 1 + | | |
| 5 1 | | выбор 24-часового формата отображения времени |
| 4 | | Нажмите для настройки |

4. Секундомер из режима время-дата





Особенности:

- память на 50 засечек с возможностью их объединения в группы по тренировкам. Новая группа из одной или нескольких засечек всегда создается при остановке секундомера и записи засечек в память (в режиме секундомера);
- просмотр текущего времени из режима секундомера путем нажатия на кнопку 4;
- точность замера 1/100 сек. при отсчете до 1 часа;
- точность замера 1 сек. при отсчете до 100 часов.






| | | | |
|---|-----|--|---|
| 1 | 2 1 | | |
| 2 | 5 | | |
| 3 | 5 + | | Каждое нажатие кнопки дает очередную засечку |
| 4 | 1 | | |
| 5 | 4 | | Для записи в память данных за тренировку (осталось 47 свободных ячеек памяти) |
| Из режима «время-дата» повторите шаги 1 – 5 для записи тренировки 2 | | | |

Вызов из памяти засечек за тренировку из режима «время-дата»

| | | |
|-----|--|--|
| 2 4 | | Для просмотра из памяти засечек за предыдущую тренировку |
| 4 4 | | |
| 4 4 | | |

| | |
|-----|---|
| 4 4 |   |
| |   |





Дополнительные возможности


| | | |
|-----|---|--|
| 1 5 |    | <p>При работающем секундомере нажмите кнопку 1 для остановки, затем удерживайте кнопку 5, чтобы стереть текущую тренировку</p> |
| 4 |  3 сек  | <p>Для просмотра текущего времени при работающем секундомере</p> |
| 5 |   | <p>Для удаления всех записанных засечек после остановки секундомера</p> |
| |  | <p>Когда Вы сделали 50 засечек, появится надпись -- память заполнена (FULL). Пока не удалите данные тренировок, дальнейшая работа невозможна</p> |

5. Таймер

Особенности:

- два связанных таймера обратного отсчета;
- максимальное время 10 часов;
- возможность автоматического повтора циклов отсчета
- мигающие стрелки подсказывают, какие кнопки надо нажать далее;
- просмотр текущего времени при работающем таймере путем нажатия на кнопку 4.

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | 2 2 4 |    |
| 2 | 1 + |  |

| | | | |
|-------|-------|--|--|
| 3 | 5 1 + |   | |
| 4 | 5 1 + |   | |
| 4 1 + | |   | Для настройки таймера 2 |
| 5 1 + | |   | |
| 5 1 + | |   | |
| 4 1 | |       | Таймеры 1 и 2 будут вести обратный отсчет, пока их не остановить (нажав на кнопку 1) |
| 4 | |  3 сек  | Чтобы просмотреть текущее время при работающем таймере |
| 1 1 | |   | Чтобы сделать паузу, затем продолжить отсчет |
| 1 5 | |   | Для сброса к исходному значению |
| 1 5 5 | |  | Сброс настроек таймера |

Примечание: для настройки таймера 1 выполняйте только шаги 1 – 4.

6. Будильник

Особенности:

- ежедневный будильник;
- повторное включение зуммера через 5 минут;
- при работе зуммера также мигает подсветка Indiglo;
- мигающие стрелки подсказывают, какие кнопки надо нажать далее;
- в режиме текущего времени на дисплее появляется символ будильника, когда функция будильника включена.

| | | | |
|---------|--|--|---|
| 2 2 2 4 | | | |
| 1 + | | | |
| 5 1 + | | | |
| 5 1 + | | | Только для 12-часового формата представления времени |
| 4 | | | |
| | | | Повторно зуммер зазвучит через 5 минут, если он не был заглушен при первом срабатывании |
| 2 2 2 5 | | | Для отключения функции будильника из режима «время-дата» |

7. Водонепроницаемость и ударопрочность


Все модели часов имеют определенный уровень водозащиты. На корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка:

| Маркировка | Давление воды | Примечание |
|------------|---------------|--|
| | 3 атм | Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.) |
| WR 30 м | | |
| WR 50 м | 5 атм | Допустимо плавать, но не нырять |
| WR 100 м | 10 атм | Допустимо нырять и плавать |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: водонепроницаемость часов сохраняется при условии, что во время контакта с водой ни одна кнопка не нажата, а часовая головка не вытянута, за исключением некоторых моделей, маркированных «WR 200 м».

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

8. Регулировка ремешка Fast Wrap® из материала типа «липучка»



9. Элемент питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс».

Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.