

1. Ночная подсветка INDIGLO

Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку или часовую головку (как показано на рисунке). В часах применяется запатентованная* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.

* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

7. Настройка будильника



Ваш стрелочный будильник «Тяни-Вращай» с подсветкой Indiglo® имеет два варианта будильника: «Свыше 60 минут», который будет звенеть два раза в день в установленные час и минуту, и «Менее 60 минут», который будет звенеть каждый час в установленную минуту.

2. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны		
WR 30 м	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать
WR 200 м	284	Допустимо подводное плавание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».


1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

3. С чего начать настройку часов

Внимание: В первую очередь настройте день недели и дату!

Удалите из-под часовой головки блокировочную вставку. Надавив на головку, приведите ее в рабочее положение.

4. Настройка дня недели



Вытяните головку до среднего положения, т.е. на один щелчок ("MIDDLE" на картинке) и, вращая **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ**, выставьте требуемый день недели. Если день недели не меняется, вытяните головку до крайнего положения, т.е. на два щелчка ("OUT" на картинке), и вращайте стрелки по циферблату **В ЛЮБУЮ СТОРОНУ** необходимое число кругов, пока не появится правильный день недели. Переходите к разделу 5 для настройки даты.

5. Настройка даты



Часовая головка с 3-мя положениями: вытяните головку в среднее положение ("MIDDLE"), т.е. на один щелчок. Вращайте ее **В ЛЮБУЮ СТОРОНУ**, пока не появится правильная дата.

Часовая головка с 2-мя положениями: вытяните головку в крайнее положение ("OUT") и вращайте **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ**, пока не изменится дата (примерно в 1:00 ночи). Затем поверните ее **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ** до 7:30 вечера. Повторяйте процедуру, пока не появится требуемая дата.

В дальнейшем подстройка даты нужна, если месяц имеет менее 31 дня.

6. Настройка времени

Вытяните часовую головку в самое крайнее положение и настройте требуемое время. Вдавите головку в рабочее положение, чтобы включить ход у часов.

Часы с окошком даты: для правильной работы функции перевода даты проследите при настройке, какое время на Ваших часах (например, 7 часов утра или вечера).

НАСТРОЙКА будильника «Свыше 60 минут»:

Когда **ГОЛОВКА БУДИЛЬНИКА** находится в положении (A), вращением **ОСНОВНОЙ ЧАСОВОЙ ГОЛОВКИ** или **КОЛЬЦА** в любом направлении установите маркеры часа и минуты на желаемое время срабатывания будильника. Чтобы включить режим будильника, вытяните **ГОЛОВКУ БУДИЛЬНИКА** до положения (B). Прозвучит одиночный сигнал «beer» мигнет подсветка INDIGLO®, тем самым указывая, что включился вариант будильника «Свыше 60 минут». В заданное время зазвонит будильник и это будет повторяться каждые двенадцать часов, если не отключить режим будильника. Чтобы заглушить сигнал и/или отключить вообще режим будильника, нажмите **ГОЛОВКУ БУДИЛЬНИКА** до положения (A). Если режим будильника не отключен, зуммер будильника автоматически выдаст 20 сигналов «beer» и выключится до следующего срабатывания.

НАСТРОЙКА будильника «Менее 60 минут»:

Когда **ГОЛОВКА БУДИЛЬНИКА** находится в положении (A), вращением **ОСНОВНОЙ ЧАСОВОЙ ГОЛОВКИ** или **КОЛЬЦА** в любом направлении установите маркер минут на желаемое время срабатывания будильника. Причем маркер часов может находиться в любом месте, не влияя на работу будильника. Чтобы включить этот режим будильника, вытяните **ГОЛОВКУ БУДИЛЬНИКА** до положения (C). Прозвучит три сигнала «beer» и замигает подсветка INDIGLO®, тем самым указывая, что включился режим будильника. В заданную минуту часа будильник зазвонит и это будет повторяться каждый час, если не отключить режим будильника. Чтобы заглушить сигнал и/или отключить вообще режим будильника, нажмите **ГОЛОВКУ БУДИЛЬНИКА** до положения (A). Если режим будильника не отключен, зуммер будильника автоматически выдаст 20 сигналов «beer» и выключится до следующего срабатывания через час.

8. Источник питания (Батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕЮ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.

9. Регулировка / подгонка браслета по длине

БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4).




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА

Удаление звеньев: Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

Сборка: Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.



БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ

Удаление звеньев: С помощью очень маленькой отвертки выверните винты **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (рис.5).

Сборка: Соедините половинки браслета и вставьте винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** туго до упора вровень с кромкой браслета.