

### 1. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)

Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брызги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м		
WR 50 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 100 м	160	Допустимо нырять и плавать

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.

2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.

3. «Вкручиваемая» головка (хронографы) должна быть туго завернута в корпус для обеспечения водонепроницаемости (см. раздел 6).

4. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.

5. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

### 2. Основные характеристики



1	Ночная подсветка INDIGLO®
2	Смена режима
3	Установка
4	Дата - Следующий шаг
C	Головка

### 3. Ночная подсветка Indiglo

1	ночная подсветка INDIGLO® вкл/выкл
1 3 sec	ночной режим подсветки INDIGLO®

### 4. Ночной режим подсветки Indiglo

1; 2; 3; 4;	Циферблат освещается (при нажатии любой кнопки)
----------------	---

### 5. Режимы

	Будильник	Время
2	Будильник	Установка будильника
2 2	Таймер на 24 часа	Таймер обратного отсчета
2 2 2	Хронограф	Пройденное время
2 2 2 2	2-я временная зона	2-я временная зона

### 6. Аналоговое время



Выдвиньте головку

### 7. Электронное время-дата (Для перехода от AM к PM прокрутите 12 раз)

	Будильник	Звуковой сигнал	AM/PM	Текущее время
1	3 2 sec	Hold		10:09:30
2	4			10:09:30
3	2 4 +			10:09:00
4	2 4 +			2:19:00
5	2 4 +			2:19:00
6	2 4 +			99 -YR
7	2 4 +			7- 6 FR
8	2 4 +			7- 6 FR
9	2 4 +			7- 26 FR
10	2 4			12- 24 HR
11	3			14: 15:00

### 8. Временная зона 2 (Для перехода от AM к PM прокрутите 12 часов)

1	2 2 2 2 2	6:15 T2
2	3 2 sec	Hold
3	4 +	6:15 FR
4	2 4 +	7- 26 FR
5	2 4 +	8- 28 FR
6	2 4 +	8- 29 FR
7	2 4	12- 24 HR
8	3	20:15 T2

### 9. Просмотр (Установка будильника для Временной зоны 2 - T2)

		10:09:23
	4	7- 6 FR
	4 3 sec +))	7- 6 FR
	4	10:09:23
	2 2 2 2 2	6:15 T2
	4	8- 28 SU
	4 3 sec +))	8- 28 SU

### 10. Будильник (Зуммер будильника звучит только в дисплее времени)

1	BL FR T	10:20	10:20
2	4 +	10:20	10:20
3	2 4 +	10:20	2:20
4	2 4 +	10:20	2:20
5	2 4 +	10:40 T2	10:40 T2
6	2 4 +	10:40 T2	10:40 T2
7	3	10:20	10:20
8	4	10:20	10:20
9	4	10:20	10:20
10	4	10:20	10:20

### 11. Таймер

1	2 2	
2	3	
3	4 +	
4	2 4 +	
5	2 4 +	
6	3	
7	4	Запуск таймера
8	3	Остановка таймера
9	4	Перезапуск таймера
10	3	Остановка таймера
2		Просмотр текущего времени таймера


### 12. Регулировка/подгонка браслета по всей длине

Откройте блокировочную пластину. Переместите застежку по браслету до требуемой длины. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, подвигайте застежку вперед, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Если прикладывать

избыточную силу, застежку можно повредить.

### БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие в застежке (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4).



### УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА

**Удаление звеньев:** Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Вытолкните шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

**Сборка:** Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.

### БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ

**Удаление звеньев:** С помощью очень маленькой отвертки выверните винты ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (рис.5). **Сборка:** Соедините половинки браслета и вставьте винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его по ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ туго до упора вровень с кромкой браслета.

### 13. Хронограф (секундомер)

L- пауза на отрезке, S - пауза на общем времени

1	2 2 2	
2	3 3	
3	4	Старт отрезка
4	4	Пауза
5	15 сек. [2]	Возобновление
6	3	Остановка
7	3	

### 14. Вращаемое кольцо интервала времени



Нулевой маркер на кольце (символ треугольника ▲) поместите напротив желаемого времени на циферблате, чтобы отметить начало или конец отслеживаемого интервала.

### 15. Вращаемое кольцо сторон света



Для получения приблизительной ориентации по сторонам света направьте часовую стрелку на солнце. Поверните кольцо так, чтобы маркер S (South), обозначающий ЮГ, расположился посередине между часовой стрелкой и 12 часами. Повторную проверку направления производите каждый час. Обязательно следите, чтобы часовая стрелка всегда была направлена на солнце.

### 16. Источник питания (Батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов. НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.